

Philips
Sistema digital receptor AV



HTR3464



Amplifique e simplifique o seu entretenimento em casa

Está a pensar em transformar o seu leitor ou gravador de DVD num sistema de entretenimento em casa completo? Basta sincronizá-los com este elegante sistema receptor digital, para ter uma experiência de áudio/vídeo semelhante à de uma sala de cinema e uma reprodução musical precisa.

Ligue e desfrute de várias fontes

- Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes
- Sintonizador FM incorporado
- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

Dá vida ao áudio

- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Configuração e utilização fáceis

- Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas
- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de saída total: 600 W
- Potência de saída (RMS): 6 x 115 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Frequência de resposta: 150 - 18000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Estéreo
- Melhoramento do Som: Controlos de Graves e Agudos, Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno
- Definições do Equalizador: Concerto, Drama, Acção, Classic, Rock, Jogos, Desporto

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM
- RDS: Nome da Estação
- Número de canais áudio predefinidos: 40

Conectividade

- Ligações Frontais/Laterais: Saída auscultador, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conect. de altifal. fáceis de encaixar, Antena FM, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Potência

- Alimentação: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 100 W

Altifalantes

- Limites freq do altifalante satélite: 150-20000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohm
- Controladores altifalante satélite: Woofer full range de 3"
- Altifalante Central: 3 sentidos, Com revestimento magnético
- Controladores do altifalante central: Tweeter 1 x 2", Woofers 2 x 2,5"
- Impedância do altifalante central: 8 ohm
- Limites freq central: 150-20000 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficiência
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Limites de freq do subwoofer: 40 - 150 Hz

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo áudio, Cabo áudio digital coaxial, Manual do Utilizador, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia World Wide, Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 435 x 58 x 360 mm
- Peso do conjunto: 2,8 kg
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 103 x 203 x 71 mm
- Peso do Altifalante Surround: 0,45 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso do altifalante central: 1,29 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 5,08 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 555 x 515 x 310 mm
- Peso incl. Embalagem: 14 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 38950 5
- Peso bruto: 14,635 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 52 x 35,8 x 54,5 cm
- Peso líquido: 12,41 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 2,225 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 52 x 54,5 x 35,8 cm
- EAN: 87 12581 38950 5
- Peso bruto: 14,635 kg
- Peso líquido: 12,41 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 2,225 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
- Peso: 0 kg

Destaques

Múltiplas entradas digitais

Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes

Amplificador avançado de classe D

Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Um descodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Sintonizador FM incorporado

Sintonizador FM incorporado

Ligação MP3

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Configuração rápida e fácil

Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas

Conectores Easy-fit™

Os conectores codificados por cores oferecem uma solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento em casa, através da simples ligação dos conectores na respectiva interface colorida na parte traseira e central da unidade.



Data de publicação
2011-05-04

Versão: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36346
EAN: 87 12581 38950 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com