

Philips
DVD Home
Entertainment-System

HDMI 1080p

HTS3164



Klingt einfach fantastisch

mit HDMI 1080p

Dieses System bietet Surround Sound hoher Qualität und HDMI 1080p Upscaling und damit erstklassiges Home Entertainment. Die Wiedergabe von USB-Laufwerken, tragbaren Media-Playern und praktisch allen Discformaten sorgt für ungetrübten Film- und Musikgenuss.

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

PHILIPS

Besonderheiten

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed-USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed-USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

DivX Ultra-zertifiziert

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große

Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

EasyLink

Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Industriestandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Alle Formate

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, MP3

oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Alle Formate

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

Easy-fit™-Anschlüsse

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.



Daten

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 0 x 0 x 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
44,6 x 41,7 x 37,8 cm
- Nettogewicht: 10,5 kg
- Bruttogewicht: 12,096 kg
- Eigengewicht: 1,596 kg
- EAN: 87 12581 38899 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 44,6 x 37,8 x 41,7 cm
- Nettogewicht: 10,5 kg
- Bruttogewicht: 12,096 kg
- Eigengewicht: 1,596 kg
- EAN: 87 12581 38899 7
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

Ton

- Gesamtleistung (RMS): 300 W
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Klassisch, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus

Video-Wiedergabe

- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video-Wiedergabesystem: NTSC, PAL

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit

Musikwiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- RDS: Sendername

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Aux-Eingang, UKW-Antenne, Scart, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Composite-Video-Ausgang (FBAS), HDMI-Ausgang
- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang

Leistung

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 Ohm
- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 150 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Scart-Kabel, UKW-Antenne, Benutzerhandbuch, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T):
360 x 58 x 332 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 103 x 203 x 71 mm
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,45 kg
- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T):
244 x 105 x 74 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,78 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T):
123 x 310 x 369 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,85 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
446 x 417 x 378 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12 kg



Ausstellungsdatum
2017-04-04

Version: 2.0.13

12 NC: 8670 000 36279
EAN: 87 12581 38899 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com