



Philips
Faro disainiga juhtmeta
telefon

30 min mahuga automaatvastaja
1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Vabakäelahendusega valjuhääldi



M7751B

Uus suhtlemise vorm

Julge disainiga Philips Faro puhul on juhtmeta telefon asetatud modernsesse kunstivormi. Rafineeritud jooned ühendavad telefoni selle teisase aluse ekraaniga. Nautige nutikaid funktsioone, nagu kiire juurdepääs valjuhääldile ja lihtne alarmi edasi lükkamine.

Peen disain ja tippkvaliteetne teostus

- Peen, julge ja skulptuurne
- Teine ekraan laadimisalusel näitab helistaja ID-d ja kellaega
- Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi
- Kalibreeritud ja sujuvalt integreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks

Ülim helistamiselamus

- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") mustvalge graafiline ekraan
- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- Kohene ligipääs valjuhääldile võimaldab lihtsaid vabakäekõnelusi
- Lihtne äratuse kordamine, et saaksite paari lisaminutit nautida
- Must nimekiri, anonüümikõned, vaikne režiim, kõnekeeld
- Kuni 30 min salvestusaega teie automaatvastajas
- Visuaalne helin annab vilkumisega märku sissetulevatest kõnedest
- Ühilduvus kuuldeaparaadiga - kõrvaldab soovimatu müra

PHILIPS

Faro disainiga juhtmeta telefon
30 min mahuga automaatvastaja 1,8" ekraan / valge taustvalgustus, Vabakäelahendusega valjuhääldi

M7751B/FR

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") graafiline ekraan



Suure kontrastsusega mustvalge pööratud värvidega LCD-ekraan tagab lihtsa loetavuse ja harmoneerub täiuslikult Philips Faro saleda disainikeelega.

Julge disainiga

Peen, julge ja skulptuurne

Kalibreeritud klahvistik



Kalibreeritud klahvistik võimaldab tunnetada täpselt iga klahvivajutust, ükskõik kas valite numbrit või sisestate telefoniraamatusse kontakti. Üksikasjaliku klahvistiku materjalide ja struktuuride uurimise ning laialdaste kasutajatestide tulemusel oleme leidnud õige tasakaalu klahvi vajutustugevuse ja klahvi reageerimise vahel, et tagada täpne numbrivalimine.

Lihtne äratuse kordamine

Puudutage alusel olevat spetsiaalset nuppu ja nautige paari lisaminutit. Äratust on võimalik edasi lükata kuni 3 korda. Lihtsalt seadistage alarmifunktsioon ja veenduge, et telefonitoru oleks alusel. Kui alarm on seadistatud, ilmub aluse ekraanile vastav ikoon.

Režiim ECO+



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95% vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgus nullini.

Rohkem privaatsussätteid

Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele neist 4 numbrist või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Vaikse režiimiga saate helina kindlaks kellaajaks välja lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele.

Muretu laadimine

Töökindluse ja mugavuse huvides saab käsitelofoni dokkimisjaamas laadida mõlemat pidi.

Ühilduvus kuuldeaparaadiga

Tänu sellele funktsioonile saab vestluse võimendamiseks ühendada telefoni kuuldeaparaadiga, vähendades samal ajal ümbritsevat müra ja põrisevat, sumisevat või vinguvat häält, mis võib muidu tekkida.

Kohene ligipääs valjuhääldile



Telefoni sisseehitatud valjuhääldi võimendab helistaja häält, et saaksite nautida vabakäekõnelusi. Nii saate oluliste kõnede ajal ka teisi toimetusi teha. Lihtsalt vajutage alusel olevat spetsiaalset valjuhääldi nuppu ja alustage vabakäekõnelust, samal ajal kui telefonitoru on dokitud. Telefonitoru kõlari disain tagab suurepärase heliedastuse igal korral.

Teine ekraan laadimisel



Philips Faro kontrastne mustvalge ekraan sobitub sujuvalt ja stiilselt telefonialusega. Sissetuleva kõne korral kuvatakse ekraanile helistaja ID, ooterežiimis näidatakse kellaaega. Soovi korral saate telefonialuse alati välja lülitada, et ükski valguskiir teid ei segaks.

Kuni 30 min salvestusaega

Tänu automaatvastaja 30-minutilisele salvestusajale ei jää teil ükski oluline sõnum kunagi märkamata.

Visuaalne helin

Nutikas visuaalne helinafunktsioon annab teile sissetulevatest kõnedest alati teada. Ekraan ja taustvalgustusega klahvistik hakkab vilkuma, et teavitada sissetulevast kõnest.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli
- Helitugevuse nupp telefonil
- Ühilduvus kuuldeaparaadiga
- Heli profiil: MySound

Pilt/Ekraan

- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Laadimisaluse ekraani suurus: 7,0 cm / 2,77"
- Laadimisaluse ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
- Käsitelofoni ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Käsitelofoni ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks

Mugavus

- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patari laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1
- Automaatne kõne katkestus
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Kõnehaldus: Helistaja tuvastamine*, Koputus*, Valitud kõned, Mikrofoniga vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Klahvilukk
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*
- Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Sündmuste teavitused: Sündmuste oleku jaoks
- Nuppude arv: 23 tolli
- Premium MMI: Tavaline
- Äratused: Äratuskell, Äratuse kordamine (tukkumine)
- Tagantvalgustusega klahvilukk: Valge
- Nupud alusel: Kutsumisnupp, alarmi

- edasilükkamise nupp, kõlar
- Valitavate numbrite suurendamine
- Klahvivalgustus
- Sisetelofon (Intercom) - mitu telefoni
- Isiklikud valikud: Vaikne režiim
- Visuaalne helin

Mälumaht

- Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: 3 kirjega

Eco disain

- Eco+
- ECO-režiim: Automaatne ja käsitsi

Võimsus

- Aku maht: 550 mAh
- Aku tüüp: 2 x AAA NiMH taasklaetav
- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve: < 1,4 W

Turvalisus

- Krüpteeritud edastamine

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Kogukaal: 0,487 kg
- Kaal pakendita: 0,344 kg
- Pakendi kaal: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10712 0

Automaatvastaja

- Automaatvastaja juhtimine: Telefonitorult
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Salvestusaeg: Kuni 30 minutit



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 3.0.5

12 NC: 8670 001 36736
EAN: 48 95229 10712 0

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com