

Philips  
Station d'accueil

**pour iPod/iPhone**  
Batterie rechargeable

**DS7550**



## Conçue pour voyager partout avec vous avec cette station d'accueil

Compact et portable, cette DS7550/10 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Conçue pour les déplacements, elle est équipée d'une batterie à autonomie longue durée et dispose d'une finition en aluminium solide et d'un étui de transport. Profitez de votre musique préférée, où que vous soyez.

### **Extrêmement léger et polyvalent**

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute
- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

### **Conçu pour le voyage**

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quel porte-documents
- Finition aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

### **Laissez-vous transporter par le son**

- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

# PHILIPS

## Points forts

### Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général

difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

### Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

### Fini aluminium et boîtier

Fini aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

### Élégant et compact

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe porte-documents

### Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

### Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute

### Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 10 W eff.
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx™
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

## Connectivité

- Entrée auxiliaire

## Pratique

- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

## Alimentation

- Type de batterie: lithium (intégrée)
- Alimentation: pile, 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Câbles/branchements: Câble MP3 Link

## Dimensions

- Poids brut: 1,04 kg
- Nombre de cartons: 2
- Poids du carton principal: 2.3 kg
- Poids: 0.76 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):  
310 x 110 x 40 mm millimètre
- Dimensions du carton principal:

175 x 162 x 440 millimètre

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Niveau de la pile: niveau des piles de la station d'accueil



Date de publication  
2024-03-19

Version: 8.0.3

EAN: 87 12581 54929 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)