



Philips
Original-radio

30-nastainen liitäntä

iPodille/iPhonelle
FM
10 W



ORD7100R



Alkuperäinen radio

Philips Original -radio täydentää kuuntelukokemuksen. Philipsin vuoden 1955 klassikkoradion tyylin mukaisesti suunniteltu radio toistaa ääntä iPodilta ja iPhoneelta, lataa ne ja siinä on FM-stereoviritin.

Tehosta äänentoistoa

- Autenttinen äänentoisto
- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- FM-stereoviritin
- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkästä Philetta-mallista

PHILIPS

Original-radio
30-nastainen liitäntä iPodille/iPhonelle, FM, 10 W

Kohokohdat

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Bassorefleksikautinjärjestelmä



Bassorefleksikautinjärjestelmän kompakti kuitinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kuitinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kuitinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovitinta. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhoneen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

Kellon automaattinen synkronointi



Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

ORD7100R/00

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, Väri näyttöinen iPod, iPod nano, iPod nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, iPod Touchille, iPhonele
- 5 päivän säätö: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
- Radio: FM-radio, pikavalinta, haku, viritä; sävel

Äänen toisto

- Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhoneen lataaminen

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
- Pikavalinnat: 20
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LED, valkoinen

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 330 x 150 x 163 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 460 x 250 x 245 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkovirtajohto (VDE ja UK), Käyttöopas, Takuutodistus



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com