

Philips 8000 series
Blu-ray Disc-speler

Net TV

3D-afspeelmogelijkheid
CinemaPerfect HD

BDP8000



Het beste van internet, gewoon op TV

Bekijk het beste van internet gewoon in de huiskamer met de Philips BDP8000 met Net TV. Eenvoudig toegang tot populaire sites via het TV-scherm en video's delen vanuit de luie stoel. Of genieten van een HD-bioscoopervaring met Blu-ray.

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Net TV voor populaire onlineservices, waaronder videotheken*
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- 7.1-kanaals Surround Sound voor de beste bioscoopervaring

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- Aanraakgevoelige bediening voor soepele, eenvoudige toegang
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Net TV met video-on-demand*



U hebt toegang tot een groot aantal onlineservices, zoals video-on-demand. Geniet via een Philips Blu-ray Disc-speler of home cinema van films, beelden, infotainment en andere online-inhoud op uw TV. Vanaf uw TV kunt u nu een video huren in videotheken*. Selecteer een video en bekijk deze. Een filmavondje thuis is nog nooit zo gemakkelijk geweest. * De beschikbaarheid van videotheken verschilt per land. Meer informatie vindt u op www.philips.com/blu-ray.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.



asimpleswitch.com

Philips Green-leaf

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Beeld/scherm

- Geavanceerde videoverwerking: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling, Ruisonderdrukking, 3:2:2:2 motion pull-down, Kleurverbetering, Dynamisch-contrastverbetering
- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVC/HD, MPEG2, XviD, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, AAC (meerkanaals), MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite

- video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang (7.1-kanaals), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, SD/SDHC-kaartsleuf
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: Ingebouwde Wi-Fi, 802.11 b/g/n
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

Comfort

- Onlineservices: Net TV
- Firmware-upgrade mogelijk: Onlinefirmware-upgrade, Firmware te upgraden via USB
- BD-Live (Profile 2.0): Intern geheugen van 2 GB
- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Deens, Fins, Pools, Turks, Noors, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Roemeens, Slowaaks

Ecologische specificaties

- Gecertificeerd groen product

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, CD-R (gebruikershandleiding), Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Deens/Noors, Grieks, Zweeds, Fins, Pools, Turks, Tsjechisch, Hongaars, Slowaaks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 21 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,18 W

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 65 x 260 mm
- Gewicht van het product: 2,8 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 515 x 340 x 145 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4 kg



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com