

Philips  
Radio-réveil pour iPod/  
iPhone

DC220



## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre musique grâce à votre iPhone/iPod

Commencez la journée avec vos chansons préférées grâce à ce radio-réveil Philips pour iPhone/iPod offrant une excellente qualité sonore. Vous disposez de plusieurs réglages d'alarme pour la semaine et le week-end et des fonctionnalités radio FM et MP3 Link pour plus de liberté.

### **Commencez la journée à votre manière**

- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur
- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

### **Peu importe la source, profitez de votre musique**

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM numérique avec présélections
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

### **Facile à utiliser**

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

### **Un son riche et cristallin**

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 5 W RMS

# PHILIPS

## Points forts

### Alarme semaine/fin de semaine



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

### Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

### Réveillez-vous en douceur



Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

### 5 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 5 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou

valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la

plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 2,5 W
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Lecture audio

- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Pratique

- Alarmes: alarme par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme, double alarme
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran ACL
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

## Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Autres: Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 1,15 kg
- Nombre de cartons: 4
- Profondeur de l'unité principale: 139,4 millimètre
- Profondeur du carton principal: 261 millimètre
- Poids du carton principal: 4,9 kg
- Hauteur de l'unité principale: 105 millimètre
- Hauteur du carton principal: 165 millimètre
- Poids: 0,89 kg
- Largeur de l'unité principale: 216,9 millimètre
- Largeur du carton principal: 566 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 153 millimètre
- Largeur de l'emballage: 255 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 139 millimètre

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 52191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)