

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

MP3

FWM70



Tecnologia wOOx

Ouça os Graves, Sinta a Diferença!

Para quem aprecia tecnologia e uma experiência de audição soberba, deixe-se mergulhar na potência da tecnologia wOOx deste mini-sistema. Sente-se, relaxe e aprecie a sua música MP3 favorita com um som dinâmico e rico.

Som potente para ouvir e sentir

- Amplificador Digital de Classe 'D' para som de qualidade
- Auscultadores com tecnologia wOOx de disparo frontal
- Potência musical de 2x220W

Audição prolongada, maior diversão

- Carregador de 3 discos para reprodução de CD WMA/MP3
- Reprodução de 30 horas de música de CD MP3
- Deck de Cassetes Lógico Duplo com reprodução automática

Pronto para jogar

- Ligação Gameport para a sua consola de jogos
- Modos de som para diferentes tipos de jogos
- MIX-IT para misturar sons de jogos com a sua música favorita

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x220 W
- **Melhoramento do Som:** Amplificador Digital de Classe "D", Incredible Surround, Controlo de Som Digital, Controlo Virtual do Ambiente (VAC - Virtual Ambience Control), Tecnologia wOOx, Sons de Jogos, MIX-IT

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** Tweeter de 2", 3 sentidos, Woofer de 6,5", Sistema de Altifalantes de Graves, Piezoeléctrico, Grelhas de altifalantes amovíveis, Radiador de Graves wOOx
- **Número de Altifalantes:** 2

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** 99 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir/um/tudo/programa, Repetir/um/disco/programa
- **Tipo de Carregamento:** Carrossel de 3 CDs
- **Número de Discos:** 3
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Logic
- **Número de decks:** 2
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Paragem Automática Completa

Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **RDS:** Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio,

- Relógio RDS, Nome da Estação
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada, Gameport
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Saída vídeo composto (CVBS), Antena FM, Antena MW

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** FTD
- **Standby para Poupança de Energia:** 1 watt
- **Indicações:** nome do álbum, número do álbum, Funções de CD, data, Modo DIM, hora, faixa

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW, Manual do Utilizador
- **Telecomando:** 32 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões

- **Dimensões do altifalante principal (L x A x P):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 624 x 412 x 510 mm
- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 265 x 322 x 390 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 20.5 kg

Corrente

- **Alimentação:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1W

Produtos em destaque

Amplificador de Classe D

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Tecnologia wOOx de disparo frontal

Potência musical de 2x220W

Carregador de 3 discos para CD WMA/MP3

30 horas de música no CD de MP3

Deck de Cassetes Lógico Duplo

Ligação Gameport

Modos de som para jogos

MIX-IT para misturar sons de jogos



Data de publicação
2007-10-12

Versão: 7.0

12 NC: 9073 100 12285
EAN: 87 10895 86016 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com