

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus
mélyhangkiemeléssel

AZ2060



Gazdag mély hangzás

Egyszerű, mégis átfogó, a páratlan hangminőséget biztosító kétutas hangszórókkal rendelkező, strapabíró AZ2060 készüléket értékelni fogja. Gyönyörködjön kedvenc CD-je vagy a digitális hangolóegység 30 előre beállított FM állomásának gazdag mély hangzásában - bárhol és bármikor!

Basszus hang élménye

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Élvezze a digitális beállítást

- Digitális hangolás, tárolt állomások
- Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz

Egyszerű használat

- CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó
- bemenő vonali csatlakozás
- Kézreálló távvezérlő

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangszóró erősítés: Piezo
- Hangszóró típusok: Kétutas, mélyreflexes hangszórók
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 2 W
- Hangkiemelés: Dinam. mélyhangkiemelés 2 fokozatban
- Hangrendszer: Sztereoó
- Hangszóró átmérő: 4"
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/kódoló

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Deckek száma: 1
- Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- Aux be: Vonalbemenet
- fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem

- Display Digits: 7
- Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 493 x 210 x 314 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 174 x 263 mm
- Tömeg: 3,3 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 4,4 kg

Feszültség

- Akku típusa: LR20
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 6



Fénypontok

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Digitális hangolás, tárolt állomások

Autom. tárolású programozás

Az Automatikus tárolású programozás kényelmi funkció, segítségével egyetlen gombnyomással rá lehet állni a kedvenc rádióállomásokra, illetve beállíthatók az állomások eredeti értékei. Az Automatikus tárolású programozás megszünteti az adók manuális behangolásával és az eredeti beállításokra visszatéréssel járó bonyodalmakat. A beépített elektromos áramkör automatikusan végigpásztazza a helyi rádióállomások frekvenciáit, rááll a legerősebb rádióállomás jeleire, majd hozzárendeli őket egy-egy adott értékhez.

CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

Sztereoó fejhallgató-csatlakozó

Sztereoó fejhallgató-csatlakozó

bemenő vonali csatlakozás

nincs

Kézreállító távvezérlő

Kézreállító távvezérlő



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com