

Philips  
Мини-система Hi-Fi

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB Direct, FM  
240 Вт

**FWM400D**



## Музыка с iPod/iPhone с мощным звуком

### Одержимые звуком

Наслаждайтесь воспроизведением записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM400D до 10 часов подряд. Благодаря функции прямого воспроизведения с USB и входу для iPod/iPhone и MP3-плеера можно слушать любимые мелодии с портативного плеера дома.

#### Новое представление о качестве звука

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Полная мощность 240 Вт RMS
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

#### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

#### Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Один пульт ДУ для системы и iPod
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

# PHILIPS

Мини-система Hi-Fi  
с 30-контактным разъемом для iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB Direct, FM, 240 Вт

FWM400D/12

## Основные особенности

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

Слушайте любимую музыку с iPod/iPhone. Когда iPod/iPhone установлен в док-станцию, выполняется его зарядка, поэтому устройство всегда готово к использованию, если вам нужно идти.

### Полная мощность 240 Вт RMS



Полная мощность 240 Вт RMS

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать одну из предварительных настроек: Optimal, Jazz, Techno и Rock для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует технологию графического эквалайзера (выравнивания звука) для автоматической настройки звукового баланса и акцентирования звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Одним словом, эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы

можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

### MAX Sound




Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 240 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

## Громкоговорители

- Основная АС: 2" ВЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 6,5" НЧ-динамик
- Количество динамиков: 2

## Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: стереоразъем 3,5 мм (MP3 Link)

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Автосохранение
- Количество предустановок: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 321 миллиметра
- Ширина устройства: 220 миллиметра

- Вес, включая упаковку: 13,3 кг
- Высота упаковки: 436 миллиметра
- Высота устройства: 313 миллиметра
- Ширина упаковки: 780 миллиметра
- Глубина устройства: 272 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп, Вперемешку
- Тип загрузчика: Лоток
- Программируемые дорожки: 20
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Меню, Вверх и Вниз, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза
- Количество дисков: 1

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod 1G, iPod 5-го поколения, iPod 6-го поколения, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod с цветным дисплеем

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 59683 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)