



Philips  
Draagbare radio

Digitale DAB+/FM-tuner  
20 voorkeuzezenders  
Hoofdtelefoonaansluiting  
Batterij of netspanning

AE5430

## Overal een topgeluid met DAB+-radio

De draagbare Philips AE5430/10-radio met DAB+-ontvangst staat garant voor een glashelder geluid. Het klassieke ontwerp en de DAB+ en DAB FM voorkeuzenders met quick scan DAB+-radio maken hem tot een onmisbare entertainmentbron.

### **DAB-radio in digitale kwaliteit**

- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring

### **Gebruiksvriendelijk**

- Snel scannen van DAB-stations voor extra gebruiksgemak
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Batterijen voor draagbaar gebruik

# PHILIPS

Draagbare radio  
Digitale DAB+/FM-tuner 20 voorkeuzezenders, Hoofdtelefoonaansluiting, Batterij of netspanning

## Specificaties

### Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Smart Scan, Menu
- Tunerbereik: FM, DAB Band III
- Voorkeuzezenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

### Geluid

- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 W

### Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 1

### Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

### Gemak

- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

### Vermogen

- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 4
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Voedingstype: AC-ingang
- DC-ingangsspanning: 6 V
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

### Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Garantie: Garantiecertificaat
- Overig: Snelstartgids, Gebruikershandleiding

### Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 79 mm
- Hoogte hoofdunit: 137 mm
- Breedte hoofdunit: 210 mm
- Diepte van de verpakking: 106 mm
- Hoogte van de verpakking: 156 mm
- Breedte van de verpakking: 276 mm
- Brutowicht: 1,03 kg
- Gewicht: 0,78 kg

DIGITALRADIO



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464  
EAN: 87 12581 60863 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

AE5430/10

## Kenmerken

### DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

### Gebruik op batterijen

Deze Philips-klok werkt op twee AA-batterijen voor optimale draagbaarheid en plaatsing.