



Philips Prestigo
Telecomandă universală

PRESTIGO



SRU8015

Control total al canalelor favorite

Accesați canalele favorite cu ajutorul telecomenzii noastre universale cu pictograme color! Prin tehnologia și comoditatea oferite, Prestigo SRU8015 asigură echilibrul perfect între controlul pe ecran și cu ajutorul butoanelor.

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Controlează până la 15 dispozitive dintr-o selecție de 25
- Bibliotecă bogată de pictograme pentru canale, ce asigură o selectare ușoară
- Bază de date cu coduri IR pentru majoritatea dispozitivelor și mărcilor

Utilizare intuitivă și inteligentă

- Ecran LCD color de 2,0" cu rezoluție înaltă, ușor de citit
- Controlul mai multor dispozitive prin apăsarea unui singur buton
- Control cu cursor rotativ pentru navigare rapidă prin meniu
- Ecranul LCD cu fundal iluminat poate fi utilizat cu ușurință pe întuneric

Configurare rapidă și ușoară

- Nu este necesară configurare manuală
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Adăugați și etichetați cu ușurință mai multe funcționalități



PHILIPS

Repere

Telecomandă pentru 15 din 25

Controllerul 15-in-1 oferă posibilitatea controlării a până la 15 echipamente de divertisment pentru acasă cu ajutorul unei singure telecomenzi. Prin intermediul bazei de date de coduri IR încorporate, telecomanda poate fi ușor programată pentru a controla aproape orice marcă și tip de echipament audio/video. O singură telecomandă pentru acționarea tuturor echipamentelor, fără a mai fi necesară căutarea telecomenzii potrivite!

Pictograme canale

Telecomanda încorporează o bibliotecă de pictograme pentru canalele cele mai importante dintr-o țară. Pictogramele pot fi asociate canalelor corespunzătoare de la ecranul LCD color. După configurare, în locul tastelor telecomenzii, pentru a comuta între canale puteți folosi informațiile de pe ecranul LCD.

Bază de date universală de coduri IR

Baza de date universală cu coduri IR constă într-o bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă specială. Această bibliotecă permite controlul prin telecomandă fără a mai fi necesară "învățarea" semnalului. Puteți selecta din baza de date seturile de coduri IR corecte pentru toate echipamentele audio/video aflate astăzi pe piață – indiferent de model sau marcă.

Configurare asistată

Spre deosebire de alte aplicații de control la distanță, care necesită introducerea unui cod de 3 cifre pentru identificarea unei firme și a unei mărci, acest control încorporează instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea echipamentului, indiferent de marcă.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate

întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Adăugați mai multe funcționalități

Modalitatea îmbunătățită de adăugare și etichetare a funcțiilor face mai ușoară și mai rapidă adăugarea funcționalităților noi. Astfel, nu veți mai duce lipsă e funcții.

Ecran TFT color de 2,0"

Pentru a citi clar conținutul de pe ecranul LCD, ecranul are rezoluție de calitate înaltă (ecran TFT cu 220 x 175 pixeli). Această calitate înaltă asigură o lizibilitate mare a conținutului de pe ecran

Interfață pe bază de activități

În loc să operați componentele individual, controlul pe bază de activități unește funcțiile cele mai utilizate în activități precum "Vizualizarea unui film" sau "Ascultarea unui CD". Când un utilizator selectează "vizualizarea unui film", în loc ca acesta să opereze fiecare echipament în parte - precum player-ul DVD, televizorul și receptorul multimedia -, un singur buton acționează toate comenzile necesare pentru a putea începe să urmăriți filmul: pornește televizorul, pornește amplificatorul și selectează intrarea corespunzătoare, pornește player-ul DVD și începe redarea.

Cursor rotativ intuitiv

Un cursor cu o rotiță vă permite să navigați prin meniul de configurare și prin diverse pagini, prin rotire în ambele direcții.

Iluminare din spate pentru ecran

Iluminarea din spate este o caracteristică a ecranului LCD sau a tastaturii, pentru utilizare pe întuneric. Cele mai obișnuite tipuri de iluminare se bazează pe LED-uri și electroluminiscentă (EL). Telecomenzile cu iluminare cu LED-uri sunt, de obicei, strălucitoare, în nuanțe de galben și verde neuniforme, în timp ce panourile EL iluminează uniform în nuanțe de albastru, alb sau verde.

Specificații

Confort

- Dispozitive acceptate: Televizor, DVD, amplificator, AudioSet, Cablu, CD/MD, Receptor digital media, Draperii/filtre (IR), DSS, DVB-T/S, DVD recorder, DVDR-HDD combo, DVD-VCR combo, DVR, Consolă de jocuri, Home Theater, HTS, HVAC & ventilatoare (IR), Iluminare (IR), PC, Proiector (IR), PVR, Receiver, SAT, Radio prin satelit, CASSETĂ, Tuner, TV-DVD combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, VCD, disc laser, VCR
- Tip ecran: LCD
- Bibliotecă pictograme canale: 400
- Pictograme programabile canale: 100
- Număr de activități: 15
- Scroll
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Indicator baterie descărcată

Alimentare

- Număr de baterii: 3
- Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
- Manager economisire baterie: Pornire/oprire automată

Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 33 ft (10 m)
- Rețineră coduri IR
- Interval frecvență de transmitere: 19 kHz - 455 kHz
- LED-uri de transmisie: 2

Specificații sistem

- Capacitate memorie Flash: 4 MB

Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate brută: 1,4 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Greutate netă: 0,44 kg
- Greutate proprie: 0,96 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 10895 99812 3
- Număr de produse incluse: 2
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Dimensiuni ambalare (L x L x A): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Greutate brută: 0,44 kg
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate proprie: 0,22 kg



Data apariției 2018-03-30

Versiune: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com