



Philips 5000 series
Blu-Ray плейър

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове

Miracast™
DivX Plus HD
Вграден WiFi

BDP5700



Свържете се безжично с първокласни онлайн развлечения

с Miracast™

Потопете се в изумителното ново измерение, което Blu-ray 3D внася във филмите у дома. Наслаждавайте се на най-доброто от интернет на телевизора – опростена работа с бързия вграден WiFi-n. И гледайте повече съдържание от всякога с DivX Plus HD.

Чувате повече

- Dolby TrueHD Digital Plus за съраунд звук с висока вярност
- DTS 2.0 цифров изход

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Освободете съдържанието от устройството си, сертифицирано от Miracast™, на телевизора

Забавлявайте се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Свързване на USB клавиатура за лесно разглеждане в Smart TV и интернет
- Вграден WiFi-n за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus

HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

DLNA мрежова връзка



DLNA мрежовата връзка предоставя лесен достъп до лични снимки, музика, видеоклипове или филми на компютър или в домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че продуктите, сертифицирани за DLNA, ще работят без проблеми заедно. Като свържете плейъра на Blu-ray дискове с домашната си мрежа, ще имате достъп до информация от всички сертифицирани за DLNA устройства. Можете да получите достъп до цял свят от развлечения само с едно натискане на бутон с интуитивния потребителски интерфейс, проектиран за лесно придвижване.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или

аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare ви позволява да споделяте музика, филми и снимки от вашия таблет, смартфон и компютър на системата за домашно кино и Blu-ray плейъра. Можете да възпроизвеждате поточно всички развлечения директно от вашите съвместими с DLNA устройства или да използвате дистанционното управление за достъп и поточно предаване на мултимедийни файлове от компютъра. Радвайте се на най-доброто безжично изживяване, като инсталирате приложението SimplyShare на вашия таблет или смартфон. Сега сте готови да се забавлявате с всички ваши развлечения без усилие.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz): = |0,2|dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz Hz
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход
- Динамичен обхват (1 kHz): =90 dB
- Съотношение сигнал/шум: = 100 dB

Възможности за свързване

- Задни конектори: Ethernet, HDMI изход, USB 2.0, Оптичен изход

Външен кашон

- EAN: 87 12581 49719 4
- Дължина: 41.5 cm
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 30 cm
- Бруто тегло: 1.63 kg
- Височина: 8.7 cm
- Нето тегло: 1.23 kg
- Тегло на опаковката: 0.4 kg

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Руски, Испански, Шведски, Турски
- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,3

Габарити на опаковката

- Височина: 30 cm
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 41.5 cm
- Дълбочина: 8.7 cm
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 49719 4
- Бруто тегло: 1.63 kg
- Нето тегло: 1.23 kg
- Тегло на опаковката: 0.4 kg

Размери на продукта

- Височина: 4.2 cm
- Ширина: 36 cm
- Дълбочина: 21.9 cm
- Тегло: 1.06 kg

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов/148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Deep Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.1.5

EAN: 87 12581 49719 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com