



Philips CarStudio
Sistema de audio para el
coche

la aplicación inalámbrica

AppsControl

USB/SDHC
para iPhone y iPod



CE162



Disfruta de música en directo en el coche

Control inalámbrico a través del smartphone

El sistema de audio para el coche CE162 de Philips da pie a una nueva era de entretenimiento en el coche. La tecnología inalámbrica avanzada AppsControl convierte los smartphones en un panel de control. Ejecuta la navegación o la aplicación de música en la nube y disfruta del viaje.

Fácil de usar, acceso sencillo al contenido

- Función inalámbrica AppsControl para controlar el sonido del coche a través del smartphone
- Aplicación para Apple/Android gratuita con funciones personalizadas para conductores
- Receptor Bluetooth® integrado para llamadas y transmisión de música
- Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

Experiencia de sonido excepcional en el coche

- MAX Sound y refuerzo dinámico de graves
- Amplificadores MOSFET integrados para una calidad de sonido excelente
- Navi Voice Mix para escuchar las indicaciones de voz por encima de la música
- Ecuador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Diseño que combina perfectamente con el coche

- Panel frontal extraíble para mayor seguridad antirrobo
- Pantalla con cambio de color para combinarla con el salpicadero

PHILIPS

Sistema de audio para el coche
la aplicación inalámbrica AppsControl USB/SDHC, para iPhone y iPod

Destacados

Panel frontal extraíble



Panel frontal extraíble para mayor seguridad
antirrobo

Reproducción USB y carga rápida



La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software se ha diseñado también para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Receptor Bluetooth® integrado

Receptor Bluetooth® integrado para llamadas y transmisión de música

Amplificadores MOSFET integrados

Amplificadores MOSFET integrados para una calidad de sonido excelente

Aplicación para Apple/Android gratuita



Hay disponible una aplicación especial de Philips compatible con las unidades principales con tecnología inalámbrica AppsControl. Además de los controles estándar del reproductor multimedia y el sintonizador, hay disponibles otras funciones orientadas a los conductores, como el control de la velocidad, las alertas cuando el coche supera el límite de velocidad preestablecido y la memoria de ubicación con un botón para marcar puntos geográficos como recordatorio la próxima vez que pase por el lugar.

MAX Sound y refuerzo dinámico de graves

MAX Sound y refuerzo dinámico de graves

Navi Voice Mix



Navi Voice Mix permite escuchar la voz del navegador desde el smartphone para mezclarla con la reproducción de radio/SD/USB/AUX.

CE162/10

Pantalla con cambio de color



Selecciona entre los 32 000 colores de la retroiluminación de la pantalla para combinar el color del salpicadero con la unidad principal.

Función inalámbrica AppsControl



Permanece en el asiento del conductor con la función inalámbrica AppsControl y disfruta de tu smartphone al instante. Con el control directo del sistema de audio del coche desde el smartphone, disfrutarás de una interfaz intuitiva en una gran pantalla. El control bidireccional simultáneo y la transferencia de audio se realizan a través de Bluetooth™. La exclusiva aplicación de Philips te permite añadir accesos directos, incluso a aplicaciones de terceros, como música en la nube y software de navegación.



Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD en blanco y negro de alto contraste
- Iluminación de los botones: Blanco

Soporte para reproducción

- Música desde el iPod o iPhone
- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC
- Enlace MP3: para la reproducción de música portátil en MP3
- Transmisión de música mediante Bluetooth

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y frecuencia de bits variable
- Modos USB/SDHC: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Repetición, Desordenar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- N.º de presintonías: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nombre de emisora, Noticias y tráfico, Frecuencia automática

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Plano, Óptimo, Tecno, Definido por el usuario
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves

- Potencia de salida (MÁX.): 4 canales de 50 W
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 22 W (4 ohmios, 10 % T.H.D.)

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Salida de preamplificador: 2 pares RCA (I/D)
- Salida de preamplificador de subwoofer: con control de nivel
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2.0+EDR
- Control remoto del volante: Requiere una interfaz de terceros para funcionar

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Seguridad/antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Mando a distancia: No incluido
- Manual de usuario: Inglés, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, español

Potencia

- Alimentación: 12 V de CC
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 188 x 58 x 140 mm
- Chasis: 1 Din



Fecha de emisión
2016-10-02

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 10448
EAN: 87 12581 70601 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com