



Philips
Altavoces multimedia 2.0

Salida de auriculares, entrada de
audio

12 W

SPA1260

Sonido dinámico

con este altavoz para PC

Con una potente salida estéreo de 3 W RMS y un acabado ultramoderno y brillante, los altavoces SPA1260/12 de Philips tienen tanta clase como calidad de sonido.

Sencillez

- Compatible con cualquier medio
- Entrada auxiliar y salida de auriculares cómodas en la parte delantera del altavoz

Diseño moderno

- Atractivo acabado ultra brillante

Sonido rico y complejo

- El controlador bien amortiguado reduce la vibración y la distorsión del sonido
- Potencia de salida total de 3 W RMS
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

PHILIPS

Destacados

3 W RMS



El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Altavoces Bass Reflex

En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el

altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

Compatible con cualquier medio

Compatible con cualquier medio

Acabado ultra brillante

El acabado "negro piano" ultra brillante destaca tanto en interiores clásicos, como modernos.

Entrada auxiliar y salida de auriculares



Ahora puedes disfrutar de tu música y entretenimiento favoritos incluso de forma más fácil y cómoda, a través de la entrada auxiliar y la salida de auriculares de la parte delantera de estos altavoces. Normalmente, si deseas conectar otro dispositivo que no sea tu

PC, necesitas desconectar la toma de 3,5 mm del ordenador y eso no es siempre oportuno. Pero con la entrada auxiliar y la salida de auriculares de la parte delantera puedes escuchar de forma rápida y fácil tu música directamente desde casi cualquier dispositivo.

Controlador bien amortiguado

Un solo controlador de altavoces suele producir una vibración de división de frecuencia específica cerca del borde del diafragma, lo que a menudo provoca una ligera distorsión del sonido. Una forma de solucionar el problema es utilizar mylar, un monómero uniforme mucho más ligero que los materiales que se suelen utilizar, alrededor del cono del controlador. Al envolver el cono con un anillo perfectamente simétrico se produce un efecto de amortiguación que elimina la vibración asíncrona y genera un sonido más equilibrado y natural.

Especificaciones

Conectividad

- Longitud de cable: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Caja exterior

- Longitud: 27 cm
- Unidades por caja: 4
- Anchura: 26,2 cm
- Peso bruto: 5,9 kg
- Altura: 35,4 cm
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Peso neto: 4,4 kg
- Peso tara: 1,5 kg

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17,2 cm
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso
- Anchura: 25,4 cm
- Profundidad: 13 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 63982 2
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso neto: 1,1 kg
- Peso tara: 0,3 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 10,5 cm
- Anchura: 14,5 cm

- Profundidad: 18 cm
- Peso: 0,95 kg

Contenido del embalaje

- Número de satélites: 2
- Guía de instalación rápida

Sistemas de audio

- Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- Potencia de salida total: 3 W
- Impedancia de entrada: 10 ohmios
- Relación señal / ruido: >75 dB
- Potencia: 220 V, 50 Hz
- distorsión armónica total: <1%

Canales I/D de sistemas de audio

- Amplificador de potencia de audio: Amplificador clase AB
- Separación entre canales: >45 dB
- Potencia de salida asignada: 2 x 1,5 W
- Sensibilidad de entrada: 600 mV

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del altavoz: 2 x 1,5 W
- Altavoz: 2,5 pulgadas
- Rango de frecuencia: 75 Hz-20 kHz
- Impedancia nominal: 4 ohmios
- Sensibilidad: 85 dB (2,83 V/1 m)



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 3.0.5

EAN: 87 12581 63982 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com