

Philips
Multimedya Hoparlör 5.1

MMS260



Güçlü surround ses kalitesi

5.1 kanallı ses deneyimi

80 Vat müzik çıkış gücü ve derin bas sesler için geliştirilmiş Dinamik Bas Güçlendirme (Dynamic Bass Boost) özelliği ile MMS260 yüksek performanslı 5.1 kanal PC hoparlörleri, surround ses deneyiminizi üst seviyeye çıkarır.

Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

- Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Müzikler, oyunlar, filmler ve Internet ses kaynaklarıyla uyumlu
- Dolby Digital® ve EAX® ses üretimi için 5.1 kanallı ses
- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

Her ayrıntıyı duyun

- Derin bas için subwoofer ve net yüksek frekanslı sesler için uydular
- Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas
- Kaliteli bas üretimi için ahşap muhafaza
- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir

Kullanım kolaylığı

- Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
- Müzik Gücü: 80 W
- Çıkış gücü (RMS): 5 x 4 + 20W
- Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler

- Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı Hoparlörler
- Uydur hoparlör frekans aralığı: 200-20000Hz Hz
- Subwoofer frekans aralığı: 20-200Hz Hz

Bağlanabilirlik

- Kablo uzunluğu: 2 m
- Bağlantı: 3 x 3,5mm
- Güç: AC Adaptör 18V

Kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

Güç

- Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Brüt ağırlık: 6.34 kg
- Yükseklik: 247 mm
- Uzunluk: 356 mm
- Genişlik: 245 mm
- Miktar: 1
- Dara ağırlığı: 0,4 kg

Dış Karton

- Miktar: 2
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Dara ağırlığı: 0,8 kg
- Brüt ağırlık: 13.48 kg
- Uzunluk: 475 mm
- Genişlik: 340 mm
- Yükseklik: 375 mm
- I2NC: 908210002954

Ürün özellikleri

PC'de gerçek ses kalitesi

Philips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC ses ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden yararlanmıştır.

75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

5.1 kanal ses

Dolby Digital® ve EAX® ses kaynaklarını dinleyebilmek için 5.1 kanal hoparlörler

PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

Subwoofer + uydur hoparlörler

Ses sistemi, en iyi bas deneyimi için subwoofer, en iyi orta ve yüksek frekanslı ses deneyimi için uydur hoparlörler ile optimize edilmiştir. Bunun sonucunda en derin bas seslerden en ince tiz seslere kadar tüm frekans aralığındaki sesler, ses sisteminiz tarafından güçlü ve bozulmadan üretilir.

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum bas güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojisiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.

Ahşap subwoofer

Subwoofer'in kasası, sağlam, dengeli ve yüksek akustik performans elde etmenizi sağlayan ahşaptan yapılmıştır.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlelerini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Hızlı kurulum

Renklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay anlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir sürede kurabilirsiniz.

Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-02-20

Sürüm: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com