



Philips Showline
Mediecenter

Showline

MCP9350I



Få adgang til et væld af underholdning fra din sofa

Over alt i dit hjem

Et effektivt mediecenter med TV, internet, musik, video, billeder og meget mere, som du kan nyde hjemme i stuen, eller hvor som helst i dit hjem.

Føj en ny dimension til dine billedoplevelser.

- Digital Natural Motion giver naturlige levende billeder
- Bevægelsestilpassende de-interlacing til knivskarpe billeder
- High Definition-afspilning

Fantastisk komfort

- To tunere: Optag fra kanal 1, mens du ser et program på kanal 2
- Direkte adgang til centralt lagret video, musik og billeder
- LikeMusic - din personlige DJ, der tilpasser musikken efter dit humør

Designet til din stue

- Vandret design til dit TV
- Nemt at slutte til dit TV og Home Theater System
- Den intuitive brugergrænseflade tænder kun lys i de valgte taster på enheden

Få adgang til dine onlinefavoritter

- Video og musik, når du vil
- Yderligere funktioner med fremtidige software-opgraderinger

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Digital Natural Motion:** Digital Natural Motion
- **Operativsystem:** MS Windows XP MCE
- **Billedforbedring:** Bevægelsestilpassende de-interlacing

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/DVD-RW

Videooptagelse

- **Optagelsesmedie:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW

Lagringsmedie

- **Harddisk kapacitet:** 250 GB

Multimediaprogrammer

- **Hukommelseskort:** Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, Multimediekort (MMC), Secure Digital Card (SD), Smart Media-kort
- **Multimedia-tilslutning:** 8-in-1-hukommelseskortlæser

Tuner/modtagelse/transmission

- **Antal TV-tunere:** 2
- **TV-system:** PAL, SECAM

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på forsiden/siden:** Hovedtelefonudgang, i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-pol), Mikrofon, USB 2.0 2x
- **LAN med kabel:** Ethernet (RJ 45) 1 x
- **trådløst LAN:** Trådløst LAN (IEEE 802.11g)
- **Tilslutninger på bagpanel:** Analog audio L/R ind 2 x, Analog audio L/R out 2x, Antenne IEC75, Digital koaksial udgang, Digital optisk udgang, DVI-D, FM-antenne, S-Video udgang, VGA ud, S-Video

in 2x, CVBS in 2x, USB 2.0 2x, IEEE 1394 6 ben 2x, Telefon – line in, IR Blaster 2x

Komfort

- **Elektronisk programguide:** Microsoft EPG
- **Tastaturtilbehør:** Trådløs
- **Fjernbetjening:** Universel
- **Fjernbetjening:** Sofa
- **Fjernbetjeningstype:** RC4370

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, Lydkabel, Batterier til fjernbetjening, Digitalt koaksiallydkabel, Ethernet-kabel, FM-antenne, Fuldt monteret SCART-kabel, HDMI-DVI-adapterkabel, IFU/brugerhåndbog, Lynhåndbog, Universel fjernbetjening, Globalt garantibevis, DVI-D til DVI-D-kabel, IR Blaster 2x, TV RF-signdeler, SCART til Y/C, CVBS, L/R, Trådløst tastatur med bat.
- **Fjernbetjening I2NC:** 312814713132

Software

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia-server

Systemkrav

- **Processor:** 3,0 GHz P4 HT
- **RAM-hukommelse:** 512 MB

Dimensioner

- **Emballage (B x H x D):** 590 x 487 x 232
- **Produktmål (B x D x H):** 430 x 392 x 100
- **Produktvægt:** 9,42 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 13,42 kg

Strøm

- **Strømforbrug:** 130 W
- **Strømforsyning:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Standby-strømforbrug:** 5,2

Interessante produkter

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Bevægelsestilpassende de-interlacing

Denne smarte de-interlacing-algoritme kan registrere videomaterialets type (f.eks. still-billede, levende video eller film) og automatisk optimere de-interlacing-processen med Spatial, Temporal eller Film-teknik. Resultatet bliver knivskarpe og stabile billeder hver eneste gang.

High Definition-afspilning

To tunere

Direkte adgang til indhold

LikeMusic

LikeMusic er din smarte og intuitive, personlige DJ, som tilpasser din musik efter dit humør. Når du trykker på knappen LikeMusic, laves der en kort playlist med sange, som minder om den stil, du lytter til. Alt dette styres af en patenteret Philips-algoritme, som analyserer musikken med hensyn til tempo, stemme, køn og instrumentering. Der tilføjes en meta-kode til sangfilen, og når du trykker på knappen LikeMusic, foretages der en søgning baseret på meta-koden. For at holde dig i det samme humør føjes de sange, der ligner mest, til en playlist, og gengivelsen starter, så snart den oprindelige sang slutter.

Vandret design

Nem at tilslutte

Intuitiv brugergrænseflade

Kun de relevante taster på den valgte enhed er baggrundsbelyste.

Video og musik, når du vil

Fremtidssikret

For at holde din enhed opdateret og udvide dens funktioner kan du downloade ny software, når den bliver tilgængelig. Forbind enheden med internettet, enten direkte eller via en PC, og start opgraderingsprogrammet.



Udgivelsesdato
2009-02-12

Version: 2.0.7

12 NC: 8622 810 13638
EAN: 87 10895 97556 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com