



Philips  
Audífonos Hi-Fi estéreo

SHP805

## Hi-Fi

### Controlador grande para altavoces

Si lo que quieres es un audífono estéreo HiFi que sea cómodo, el SHP 805 es la opción perfecta. El largo diámetro del controlador es de 40 mm y otorga una calidad de sonido excepcional que le da vida a la música.

#### La experiencia de audio perfecta

- El controlador del altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

#### No vas a sentir que los tienes puestos

- Almohadillas ergonómicas, más cómodas y con refuerzo de graves
- La banda de sujeción fácilmente regulable garantiza un ajuste óptimo y cómodo

#### Siempre listo

- El cable de 3 m es ideal para usarse con audífonos
- El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Diafragma: cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 10 - 28 000 Hz
- Tipo de imán: Ferrita
- Entrada máxima de potencia: 1500 mW
- Diámetro del altavoz: 40
- Bobina móvil: CCAW
- Sensibilidad: 104
- Impedancia: 32
- Tipo: Neodimio

## Conectividad

- Conexión del cable: Unilateral
- Longitud del cable: 3 m
- Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
- Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
- Tipo de cable: OFC
- Cable desmontable: N

## Accesorios

- Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm

# Destacados

## Controlador de altavoz de 40 mm

El controlador del altavoz de 40 mm está hecho de Mylar compuesto para conseguir un elemento muy sensible pero al mismo tiempo potente para que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

## Almohadillas con forma ergonómica

La forma de las almohadillas ergonómicas y los excelentes materiales empleados en su fabricación garantizan una cómoda adaptación y un mejor rendimiento de los graves sin filtraciones de audio.

## Banda de sujeción fácilmente regulable.

El mecanismo fácilmente regulable brinda un cómodo contacto acústico entre la almohadilla y la oreja y garantiza resultados óptimos.

## Cable de 3 m

Una longitud de cable muy práctica que facilita la libertad de movimientos mientras se utilizan los audífonos.

## Cable unilateral

El cable se conecta en un solo extremo, lo que reduce considerablemente el riesgo de enredos y simplifica el guardado.



Fecha de publicación  
2019-04-24

Versión: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925  
EAN: 87 10895 86646 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)