



Philips Perfect replacement
Universal remote control

4 in 1
tombol menyala

SRP4004



Penyetelan cepat dan mudah

Nikmati penyetelan cepat dan mudah dengan universal remote control Philips yang menggunakan fitur SimpleSetup yang inovatif. Desain ergonomis, tombol XL, dan tombol yang menyala memudahkan untuk menggunakan remote, bahkan dalam gelap.

Mudah digunakan

- SimpleSetup adalah fitur eksklusif Philips
- Operasikan remote dalam gelap dengan tombol yang menyala
- Tombol besar memudahkan pengoperasian dan keterbacaan

Desain ergonomis

- Pas alami dan nyaman digenggam

Sangat kompatibel dengan perangkat Anda

- Kompatibel dengan lebih dari 1200 merek

Layanan pelanggan

- Layanan dukungan URC melalui situs web khusus
- Produk dengan Sertifikasi Hijau: Komitmen tinggi pada kelestarian



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Universal remote control
4 in 1 tombol menyala

Spesifikasi

Nyaman

- Dukungan bahasa: EN/FR/DE/NL/DK/SV/NO/FI
- Jumlah tombol: 45
- Praprogram untuk Philips
- Persetujuan peraturan: Tanda CE
- Tahan benturan
- Perangkat yang didukung: Pemutar Blu-ray, KABEL, DVB-T, DVD, DVDR-HDD combo, SAT, TV, VCR

Kemampuan Inframerah

- Rentang frekuensi operator: 24 - 55 kHz
- Jumlah merek dalam database: Lebih dari 1200
- Jarak pengoperasian: 33 ft (10 m)
- Sudut transmisi: 45 derajat
- LED transmisi: 1
- Database kode IR Universal

Daya

- Baterai termasuk
- Masa pakai baterai: 12 bulan
- Jenis baterai: AAA
- Jumlah baterai: 2

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 14,5 x 27,5 x 3,3 cm
- Berat bersih: 0,104 kg
- Berat kotor: 0,22 kg
- Berat tara: 0,116 kg
- EAN: 87 12581 49289 2
- Jenis penempatan di rak: Digantung
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kartu

Mengonfigurasi

- Metode Penyetelan: SimpleSetup

Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Berat bersih: 0,624 kg
- Berat kotor: 1,64 kg
- Berat tara: 1,016 kg
- GTIN: 1 87 12581 49289 9
- Jumlah kemasan konsumen: 6

SRP4004/86

Kelebihan Utama

SimpleSetup

Penyetelan universal remote jadi cepat dan mudah berkat fitur inovatif SimpleSetup yang hanya memerlukan 3 langkah mudah: 1. Lihat kode merek perangkat Anda dan masukkan ke dalam remote 2. Tekan tombol on/off hingga perangkat mati 3. Periksa apakah semua tombol berfungsi. Siap!

Layanan dukungan URC secara online

Layanan dukungan khusus untuk remote control yang menyediakan kode untuk semua merek di situs web URC Philips.

Produk Hijau Philips

Memperoleh sertifikasi Produk Hijau dari Royal Philips Electronics. Produk Hijau berarti performa perangkat setidaknya 10% lebih baik dibandingkan kompetitor utama untuk poin-poin keberlangsungan terpenting (misalnya efisiensi energi, berat produk, manajemen siklus hidup, dll.).



Tanggal dikeluarkan
2017-04-05

Versi: 3.0.10

12 NC: 8670 000 54679
EAN: 87 12581 49289 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com