



Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

PRESTiGo

SRU8008

Maksimal funksjonalitet. Minimalt rot.

Ikoner i fullfarge gjør det enkelt å navigere og velge. Styr opptil 8 enheter, for eksempel TV, DVD(R)-HDD, videospiller, satellitt, tuner, kabel med mer.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- Én fjernkontroll til TV, video, SAT, DVD, radio, CD, AMP og mottaker
- Omfattende infrarød kodedatabase for de fleste enheter og merker

Smart intuitiv bruk

- Lettest 1,4" LCD-fargeskjerm
- Roterende markørkontroll for rask menynavigering
- Aktiviteter for å kontrollere flere enheter med ett knappetrykk
- LCD-skjerm med bakkelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket

Rask og enkel installering

- Du trenger ingen håndbok til oppsettet
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Funksjoner som støttes: TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKE, AMP, Hjemmekinoanlegg, DVR, Lydstyr, Digital mediemottaker, DVB-T/S, DVD-opptaker, DVDR-HDD-komb., DVD-VCR-komb., Spillkonsoll, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, KASSETT, Tuner, TV-DVD-komb., TV-VCR-komb., TV-VCR-DVD-komb.
- Antall aktiviteter: 8
- Programmerbare makroer: Ja, 8
- Indikator for lavt batteri
- Skjermtype: LCD
- Enkel installering: Automatisk søk
- Antall taster: 45
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Spansk
- Språk i håndbok: Engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, tyrkisk, svensk, norsk, finsk
- Blahjul

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 10 m
- Lære IR-koder

- Antall merker i database: Over 1100
- Bærefrekvensområde: 19–455 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader

Drift

- Antall batterier: 3
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Batterisparingsbehandling: Automatisk av/på

Ytre eske

- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 1,22 kg
- Yttereske (L x B x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettovekt: 0,298 kg
- Taravekt: 0,922 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 40584 7
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruttovekt: 0,535 kg
- Nettovekt: 0,149 kg
- Taravekt: 0,386 kg

Høydepunkter

1,4" fargeskjerm

En 1,4" (96 x 67 piksler) LCD-fargeskjerm sies å gi enklere lesbarhet av innholdet på skjermen.

Intuitiv, roterende markør

En markør med et roterende hjul gjør det mulig å navigere gjennom oppsettsmenyen og enhetssidene i begge retninger, både med urviseren og mot urviseren.

Styrt oppsett

Til forskjell fra andre universelle fjernkontroller der det må legges inn en tresifret kode for å identifisere et merke og en enhet, har denne fjernkontrollen trinnvise instruksjoner på enheten for oppsett av utstyret, uansett merke.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

Universell IR-kodedatabase

En universell database med IR-koder er et arkiv med infrarøde koder som er innebygd i en bestemt fjernkontroll. Med denne funksjonen kan en fjernkontroll styre ulike enheter uten å måtte lære de enkelte signalene. Velg det riktige infrarøde kodesettet i databasen for enhetene du vil kontrollere, slik at du kan kontrollere nesten alle lyd/video-systemelementer på markedet i dag, uansett modell eller merke.

Legg til ekstra funksjonalitet

En forbedret måte å legge til og merke funksjoner på gjør det enklere og raskere å legge til ekstra funksjonalitet. Så nå trenger du ikke å mangle noen funksjoner lenger.

Aktivitet basert på brukergrensesnitt

I stedet for å styre komponentene en og en, blander den aktivitetsbaserte kontrollen de vanligste funksjonene til aktiviteter som "se en film" eller "lytt til CD". Når en bruker velger "se en film", inneholder én knapp alle de nødvendige kommandoene for å kunne begynne å se på en film, i stedet for at brukeren må ta for seg hver enkelt utstyrsdel – for eksempel DVD-spiller, TV og multimediemottaker. Slå på TVen, slå på forsterkeren og velg riktig inngang, slå på DVD-spilleren og begynn avspillingen.

Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.



Utgivelsesdato
2010-09-12

Versjon: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com