

Philips
DVD Micro Theater

DVD oynatma
USB Direct
kompakt tasarım

MCD170



DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın

Artık, sinemanın görsel ve işitsel zenginliğini oturma odanızda gerçek anlamda yaşayabileceksiniz! Bu şık Philips MCD170 DVD micro theater'da daha derin ve zengin bas sesler için Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliği de bulunuyor.

Kaliteli ses performansı

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Daha fazla seçenek için birden fazla kaynak

- Otomatik durdurmalı kasetçalar
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- FM dijital ayar ile 20 adete kadar istasyon ayarlayın
- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- 2x5W RMS/2x10W müzik gücü/400W PMPO

PHILIPS

Özellikler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre

hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dolby Dijital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x5W RMS / 400W PMPO
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 3" woofer

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: Açık, Ağır Çekim, Büyütme, A-B Tekrarlama, PBC, Ebeveyn kontrolü
- DVD Bölgesi: 2
- USB Doğrudan Oynatma: JPEG

Müzik Çalma

- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü
- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Ses Kaydı

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Teyp Kayıt Geliştirilmesi: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Otomatik Kayıt Seviyesi, Tek Dokunuşla Kayıt

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı

- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik

- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden)
- Diğer bağlantılar: Hat çıkışı, FM Anteni, Dijital koaksiyel çıkış
- Kulaklık: 3,5 mm
- Ses Bağlantıları: 3,5mm Line in (Hat girişi)

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Kapanma zamanlayıcısı, CD Alarmı, Radyo Alarmı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD
- OSD Dilleri: İngilizce, Klasik Çince, Portekizce, İspanyolca
- Renkli arka ışık: Mavi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), FM/MW Anten, Garanti belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu, 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- Uzaktan kumanda: 40 tuşlu, Lityum pil ile
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince
- Hızlı başlangıç kılavuzu: 16 dilde
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 147 x 231 x 209 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 134 x 233 x 153 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 370 x 270 x 326 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,8 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com