

Philips
Digitális PhotoFrame
képkeret akkumulátorral

8''-es

Multimédia 4:3-as képpeldarány

SPH8008



„...itt vagyunk a nagynénéddel, amikor kicsik voltunk”

PhotoFrame képkeret akkumulátorral

Rohanó mindennapjaink során könnyen elfelejthetjük, kik is fontosak igazán számunkra. Most a Philips PhotoFrame képkerettel életének középpontjába helyezheti azokat, akik igazán közel állnak Önhöz. Ez a tökéletes képkeret 2 órás beépített akkumulátorral rendelkezik, lehetővé téve, hogy Ön bárhol és bármikor böngészhesse képeit.

Csúcsmínőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében

- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- 4:3-as képpeldarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
- Érintésérzékeny kezelőszervek a PhotoFrame képkeret peremén
- Töltse át fényképeit mobiltelefonjáról Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- Egyszerűen használható akkumulátor-töltődokkoló

Környezetbarát, zöld kialakítás

- Környezetbarát fényképkeret
- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékosági célokból

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Fényesség: 250 cd/m²
- Képpoldalarány: 4:3
- Panel felbontás: 800 x 600
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)
- Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR, 2. osztály, Csak vevőkészülék

Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Beépített memória kapacitása: 1 GB (1000 nagyfelbontású fényképhez)

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképfórmátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Támogatott videóformátum: MPEG1 és 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Támogatott háttérzene: MP3
- Gombok és vezérlőelemek: szélső érintésvezérlés, Bekapcsoló gomb
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Idő és dátum beállítása, Fényképforrás, Be/ki hangjelzés, Órajelző engedélyezése/tiltása, Esemény- emlékeztető szundítás funkcióval
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, C-Tick, PSB
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz, egyszerűsített kínai
- Kompatibilis rendszerek: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Arab, cseh, dán/norvég, holland, magyar, finn, francia, német, görög, olasz, maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

Méret

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Tömeg: 0,34 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-ig

Kapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Kimenet V DC: 12 V
- Kimenet A DC: 1,5 A
- Áramfogyasztás: (Bekapcsolva) 4,5 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Elemes üzemmód, Váltakozó árammal történő üzemeltetés
- Üzemidő akkuval: 2 óra

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettó tömeg: 0,972 kg
- Bruttó tömeg: 1,257 kg
- Táratömeg: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 49574 9
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 9,8 x 8,3 x 3,7 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 2,771 lb
- Nettó tömeg: 2,143 lb
- Táratömeg: 0,628 lb

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettó tömeg: 1,944 kg
- Bruttó tömeg: 2,75 kg
- Táratömeg: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 49574 6
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 6,063 lb
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 10,3 x 8,0 x 8,9 hüvelyk
- Nettó tömeg: 4,286 lb
- Táratömeg: 1,777 lb

Fénypontok

imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

4:3-as tökéletes képpoldalarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as oldalarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

Akkumulátor-dokkoló egység

Az akkumulátor-töltődokkoló állványként és akkumulátortöltő egységként egyaránt szolgál. A teljes feltöltést követően a képeret beépített akkumulátorával 2 órán keresztül oszthatja meg fényképeit.

Érintésvezérlés a keret peremén

A PhotoFrame képeret érintésérzékeny kezelőszerveinek világítása a működtetés alatt azonnal bekapcsol, így könnyen áttekintheti fényképeit, videoklipjeit és zeneszárait. Fényképnézegetés módban csúsztassa végig ujját a vízszintes érintősávon, és válassza ki egyszerűen az új fényképet a képernyőn látható indexképek közül.

Automatikus diavetítés

A diavetítés bármely USB meghajtóról vagy memóriakártyáról automatikusan elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képeretre való fényképmásolással töltött időt.

Fényképtvitel Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Tudjuk, hogy szeret mobiltelefonjával fotózni. Most ezeket a fényképeket áttöltheti Philips digitális PhotoFrame képeretére Bluetooth-kapcsolaton keresztül, bármely további dongle eszköz vagy kábel használata nélkül.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képfórmátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Környezetbarát fényképeret

A Philips PhotoFrame fényképeret tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.

SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségeket mintegy harmadát.



Kiadás dátuma
2009-12-18

Verzió: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55186
EAN: 87 12581 49574 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com