



Philips  
Microchaîne

Bluetooth®  
CD, CD-MP3, USB, FM  
Port USB pour charge

BTM2325

# Relaxez-vous en musique

## L'obsession du son

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact et tout-en-un. Chargez tous vos appareils intelligents (smartphones, tablettes, etc.) grâce au port USB intégré.

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale 15 W
- Contrôle numérique du son
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia.

Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

## Caractéristiques

### Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 15 W

### Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

### Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)
- Profils Bluetooth®: A2DP

### Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: tiroir

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 21 touches

### Alimentation

- Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 125 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 238 millimètre
- Largeur de l'emballage: 577 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 312 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 185 millimètre
- Poids brut: 4,5 kg
- Poids net: 3,55 kg



Date de publication  
2017-10-05

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283  
EAN: 48 95185 63081 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)