

Philips
Mando a distancia universal

Televisor

SRU510



Sencillamente fiable

Este mando a distancia universal es el sustituto perfecto para los que desean obtener la máxima funcionalidad del televisor, independientemente de la marca. Por su sólido diseño, resulta muy resistente a golpes y salpicaduras.

Sustituto perfecto para tu mando a distancia

- Mando de TV perfecto con las principales funciones de control del TV
- Listo para su uso con aparatos Philips

Excelente comodidad

- No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
- Atractivo mando con una carcasa plateada
- Teclas específicas para desplazamiento por los menús
- Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías

Instalación rápida y sencilla

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Pilas incluidas para utilizarlo en el momento en que abras la caja
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- **Base de datos IR universal:** Televisor
- **Funciones de TV:** Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía, información
- **Mejoras en el teletexto:** teletexto rápido
- **Instalación simplificada:** Búsqueda automática
- **Pasos de la instalación:** 2
- función de copiado de teclas
- **Idiomas compatibles:** GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
- **Idiomas en manual:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Número de teclas:** 37
- Preprogramado para Philips
- **Aprobación de regulaciones:** Marca CE
- A prueba de salpicaduras

Accesorios

- **Batería:** Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Alimentación

- **Duración de la batería:** 12
- **Número de pilas:** 2

Dimensiones

- **Dimensiones del blíster (LxFxA):** 148 x 28 x 290 mm
- **Dimensiones de la caja (LxFxA):** 181 x 170 x 310 mm
- **Plegado:** Blíster único/cartón posterior
- **Materiales:** PET A reciclado

Capacidad de infrarrojos

- **Distancia de funcionamiento:** 7 m
- **LED transmisores:** 1
- Base de datos códigos IR universales
- **Nº de marcas en la base de datos:** Más de 300
- **Alcance de frecuencia de la portadora:** 24 - 55 kHz
- **Ángulo de transmisión:** 90 grado

Características destacadas

Mando a distancia para TV

El mando del televisor es muy fácil de utilizar, con botones grandes para seleccionar los canales y el volumen. Es el mejor sustituto si el mando a distancia del televisor se ha roto o se ha perdido.

Preprogramado para equipos Philips

Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

Resistente a golpes y salpicaduras

La resistente carcasa puede resistir las salpicaduras de líquidos o bebidas y puede soportar una caída desde al menos un metro sobre un suelo duro.

Teclas de menú específicas

Teclas específicas para desplazarte fácilmente por los menús del equipo con una única operación sin tener que pulsar la tecla MAYÚS o teclas de función.

Indicación de batería baja

Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las baterías.

Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.



Fecha de emisión
2007-12-07

Versión: 3.0

12 NC: 9082 100 03863
EAN: 87 10895 86540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com