



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
USB



AZ1890T

Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

Philipsi kaasaskantav CD Sound Machine on võimas helisüsteem, mille saate endaga kõikjale kaasa võtta. See päästab teie muusika valla juhtmevaba ühe puudutusega NFC-ühenduvusega, et sidumine Bluetoothiga oleks hõlbus. Või esitage oma muusikat lihtsalt USB-ga, CD-l ja MP3-CD-l.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefoni
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefoni
- USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- 20 eelseadistatava jaamaga digitaalne FM-raadio annab teile rohkem muusikat

Lihtne kasutada

- Mugav kaugjuhtimispuhast täiendava mugavuse pakkumiseks
- Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPod/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

USB Direct MP3-vormingus muusika esitamiseks

USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimaldab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Profiilid: A2DP, AVRCP

Heliesitus

- Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine
- USB Direct režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- Laadija tüüp: Eesmine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programmeeritavad muusikapalad: 20

Ühenduvus

- USB: USB host
- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Helisend (3,5 mm)

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Heli

- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Heli süsteem: Stereo
- Väljundvõimsus: Kokku 10 W maks.

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker System

Mugavus

- Numbrikohdade arv ekraanil: 6
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: Sinine

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuult: 12 nupuga ja liitiumakuga
- Muu: Kasutusjuhend
- Üleilmse garantii voldik

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V
- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Patareide arv: 6
- Aku ping: 1,5 V

Mõõtmed

- Pakendi laius: 561 mm
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Pakendi sügavus: 159 mm
- Kogukaal: 3,5 kg
- Peaseadme sügavus: 132 mm
- Peaseadme kõrgus: 214 mm
- Peaseadme laius: 451 mm
- Kaal: 2,5 kg



Väljalaske kuupäev
2015-01-22

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com