

Philips
USB 壁式充電器

雙 USB 插口

USB A 及 Type-C 充電連接埠
QC 3.0 及 PD

DLP4317CD



組合套裝：18W 功率壁式充電器 + 充電線

具備 QC 3.0 的 18W PD

快速充電 2 個 USB 輸出 PD18W + QC3.0。1.2 米 Type-C 至 Type-C 電線。輸入電壓：AC100 - 240V 歐標插座。

卓越充電設計

- 2.1A 全速充電 2 部手機或 1 部平板電腦同時充電
- 快速充電技術優化充電時間
- 30 分鐘充電 50%

頂級效能

- 支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠
- 1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠，可同時為兩部裝置充電

PHILIPS

規格

兼容性

- 兼容：多數裝置配有 USB 線

連接線

- 隨附：1.2 米 Type C 至 C 電線

包裝尺寸

- 包括的產品數目：1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：9.5 x 17.5 x 3.5 厘米
- EAN: 48 95229 10919 3

外盒

- 產品包裝數目：24
- GTIN: 1 48 95229 10919 0

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：3.9 x 6.3 x 2.7 厘米

電源

- 輸出：USB-A QC3.0 及 Type-C PD18W
- 最大輸入功率：AC100 - 240V

產品特點

1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠

1 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠，可同時為兩部裝置充電。USB-A 適用於大多數 USB 充電裝置，USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。

30 分鐘充電 50%

快速充電 - 只需 30 分鐘，即可將手機從 0% 充電至 50%。

QC 技術

快速充電技術可優化充電的電流和電壓，裝置充電更快。

配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。



出版日期 2022-05-12

版本：1.2.3

12 NC: 8670 001 67507
EAN: 48 95229 10919 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com