

Philips
Bumbox CD

Różowy

AZ202C



Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Ciesz się muzyką w ruchu. Stylowy, przenośny i prosty w obsłudze bumbox CD firmy Philips sprawia, że możesz cieszyć się muzyką, gdziekolwiek jesteś. Daj się porwać rytmom w dobrym stylu!

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Łatwa obsługa

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, ŚR.
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 2,5 cala
- Regulacja głośności: obrotowa



Możliwości połączeń

- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: (MP3 Link)

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 324 x 284 x 139 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 297 x 112 x 264 mm
- Waga: 1,7 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne



Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

