

Philips
DVD oynatıcı

DVP3520



Her diski oynatır, her formatı okur

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12-bit/108MHz video işleme
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

Kullanım kolaylığı

- Kişisel karşılama ekranı için Duvar Kağıdım
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Progressive Scan, Video yukarı örnekleme

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Dijital, PCM, WMA

Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak

slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3
- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı

Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Skart
- Ön / Yan bağlantılar: USB

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, İngilizce, Yunanca, Macarca, Lehçe, Rusça, Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: <10 W
- Güç kaynağı: 50Hz, 230V
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 400 x 80 x 282 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 39 x 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg

DIVX
ULTRA

HI-SPEED
USB

PROGRESSIVE
SCAN

DOLBY
DIGITAL

DVD
VIDEO

Özellikler

Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynamaktır.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma

En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablo aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

Ekranı Sığdırma

Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekranı Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekranı Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

DivX Ultra Sertifikalı



DivX® desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'den aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified® Philips cihazınızda oynamak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.



Yayın tarihi 2011-12-08

Sürüm: 2.3.5

12 NC: 8670 000 59644
EAN: 87 12581 52361 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com