



Philips
Microcadena con DVD

- Reproducción de DivX
- USB directo
- Diseño compacto

MCD297

Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

además, reproducción mediante USB directo

Estás a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ya la nueva microcadena Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Disfruta de tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.

Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W
- Pletina de casete con parada automática

Sonido y aspecto refinados

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS

Destacados

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de

frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un

botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Toda banda

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Zoom, Cámara lenta, Control paterno, PBC, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción desde parada
- Región DVD.: 2

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Control electrónico de la velocidad
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Motorizada
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático, Grabación con una sola pulsación

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora, Texto de radio, Tipo de programa

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena OM, Antena FM, Salida de subwoofer, Salida coaxial de audio digital
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden)
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones de audio: Salida de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador, Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Idiomas OSD: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Sueco, Turco

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Cable de vídeo compuesto (Y), Folleto de garantía mundial, Cable de alimentación de CA
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 442 x 345 x 275 mm
- Peso incluido embalaje: 7,8 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com