



Philips  
dokkingstasjon for iPod/  
iPhone/iPad

Aluminium

DC291



## Våkne opp

Dokkingstasjon: spill av og lad

Fyldig og klar lyd blir frigjort fra iPod/iPhone/iPad av denne stilige Philips DC291/12-dokkingstasjonen i aluminium. Spill av og lad enheten samtidig, eller bruk den som en vekkerklokke slik at du vekkes til favorittmusikken eller -radiostasjonen.

### En rikere lydopplevelse

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Høytalerdriver i neodym for fyldig og klar lyd
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- 10 W RMS total utgangseffekt

### Lett å bruke

- Sett iPod/iPhone i dokkingstasjonen, til og med når den er i etuiet
- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone/iPad når den er i dokkingstasjonen
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

### Start dagen på din måte

- Våkne opp til iPod-/iPhone-/iPad-musikk eller radioen
- Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
- Myk og behagelig oppvåkning

### Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Alarm for ukedag/helg



Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre,

er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

## Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil

våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

## Automatisk klokkesynkronisering



Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone/iPad i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

## Koble til iPod/iPhone



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetui'er – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

# Spesifikasjoner

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch, Førstegerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod mini

## Lydavspilling

- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Anvendelighet

- Alarmer: To vekketidinnstillinger, Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Myk oppvåkning, Sleep timer, iPod-alarm
- Klokke: Digital
- Skjermtype: LCD-display
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Lydforbedring: Digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: Neodymmagnetsystem
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

## Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

## Drift

- Strømnett
- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Backup-batteri: AAA (ikke inkludert)

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel

## Mål

- Mål på hovedeske: 330 x 351 x 243 mm
- Hovedeskekvantum: 2
- Vekt, hovedeske: 5 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 321 x 170 x 232 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Produktmål (B x H x D): 263 x 114 x 165 mm
- Vekt: 1,4 kg



Utgivelsesdato  
2013-10-08

Versjon: 3.0.13

12 NC: 8670 000 75209  
EAN: 87 12581 59846 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)