



Philips  
USB power bank

**30.000 mAh**

USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları  
QC 3.0 ve PD  
Siyah

**DLP1930CB**



## Güçlü power bank

yolda birçok kez şarj edin

1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lık yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3.0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.

### Üstün Şarj Tasarımı

- Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
- Şarj etme hızını optimize etmek için Hızlı Şarj teknolojisi
- 30 dakikada %50 şarj
- USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme
- 3 USB bağlantı noktası aynı anda üç cihazı şarj eder

### Portatif güç

- Cihazlarınızı yolda birçok kez şarj edin
- Her yerde çalışması yakınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir
- USB-C PD3.0 20 W veya QC3.0 18 W çıkışlı USB-A ile hızlı şarj

### İşlemi bir bakışta onaylayın

- Güç göstergesi için LCD ekran

# PHILIPS

USB power bank

30.000 mAh USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları, QC 3.0 ve PD, Siyah

DLP1930CB/00

## Teknik Özellikler

### Aksesuarlar

- Kullanım Kılavuzu: Kullanım Kılavuzu
- Kablolar: USB C kablosu

### Güç

- Çıkış: USB ve Type-C 5 V/3 A
- Güç girişi: USB C/Mikro USB 5 V/2 A
- Pil Kapasitesi: 30.000 mAh 111 Wh

### Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 21
- Dış karton (L x G x Y): 39 x 35 x 23 cm
- Dış karton (L x G x Y): 15,4 x 13,8 x 9,1 inç
- Brüt ağırlık: 15,96 kg
- Net ağırlık: 12,978 kg
- Dara ağırlığı: 2,982 kg
- Brüt ağırlık: 35,185 lb
- Net ağırlık: 28,611 lb
- Dara ağırlığı: 6,574 lb
- GTIN: 1 48 95229 13427 7

### Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 19,5 x 5 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,7 x 7,7 x 2,0 inç
- Brüt ağırlık: 0,698 kg
- Net ağırlık: 0,618 kg
- Dara ağırlığı: 0,08 kg
- Brüt ağırlık: 1,539 lb
- Net ağırlık: 1,362 lb
- Dara ağırlığı: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13427 0

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 2,8 x 5,6 x 1,6 inç
- Ağırlık: 0,618 kg
- Ağırlık: 1,362 lb

### İç Karton

- Ambalaj sayısı: 7
- İç karton (L x G x Y): 36,5 x 11 x 20,5 cm
- İç karton (L x G x Y): 14,4 x 4,3 x 8,1 inç
- GTIN: 2 48 95229 13427 4

## Özellikler

### Güç durumu için LCD ekran

Güç göstergesi için LCD ekran

### Programlanabilir Güç Kaynağı PPS

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.

### Akıllı Koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

### Hızlı şarj USB-C veya USB-A

Cihazınızı USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3.0 Maks. 18 W çıkışlı USB-A bağlantı noktasıyla hızlıca şarj edin



Yayın tarihi 2023-05-12

Sürüm: 3.1.3

12 NC: 8670 001 89074  
EAN: 48 95229 13427 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)