

Philips
Leitor/Gravador de DVD

DVDR3305



SHOWVIEW



Gravar tornou-se simples

Grave os seus programas de televisão favoritos com qualidade digital perfeita.

Gravação de televisão mais fácil!

- ShowView para uma programação rápida e fácil
- O VPS/ PDC grava programas de televisão precisamente do início ao fim
- Grave até 6 horas num DVD+R/RW ou DVD-R/RW de uma camada
- Gravações Dual Media em DVD+R/RW e DVD-R/RW

Reproduz tudo

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW e CD MP3
- Fotografias (JPEG) com apresentação musical

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- Rácio de aspecto: 4:3, 16:9
- Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
- Relação sinal/ruído: 106
- Distorção e Ruído (1kHz): 90 dB
- Diafonia (1kHz): 105 dB
- Limites Dinâmicos (1kHz): 90 dB
- Sistema de som: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Gravação de Vídeo

- Sistema de gravação: PAL, SECAM
- Formatos de compressão: MPEG2
- Modos de Gravação: Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), Alta Qualidade (HQ), Standard Play (SP)
- Compressão de áudio: Dolby Digital
- Tempo máx. de gravação em DVD: 6 hr
- Melhoramentos de gravação: Inserção de Marcador de Capítulo, Dividir, Apagar, Marcação Manual de Capítulos, Gravação com um só toque (OTR), Gravação Segura, Índice de Imagens Seleccionável

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, SVCD, Video CD
- Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Avanço fotograma a fotograma, Pausa, PBC, Retomar Reprodução desde a Paragem, Procurar para a frente/para trás, Reprodução Aleatória, Câmara Lenta, Repetição de Título, Zoom

Reprodução de Áudio

- Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, MPEG2 Multicanais, PCM, DTS
- Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660

Reprodução de Fotografias

- Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom
- Apresentação de slides: sim, com música (MP3)

Suporte de armazenamento

- Suporte multimédia de gravação: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- sistema TV: PAL, SECAM
- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Número de sintonizadores de TV: 1
- Sintonização digital automática: não

Conectividade

- Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Entrada S-video
- Ligações posteriores: SCART1 (saída CVBS, S-video/RGB), SCART2 (entrada CVBS, S-video/RGB), Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída de vídeo S-Video/CVBS, Saída coaxial digital, Entrada para antena RF / saída de TV

Conveniência

- Melhorar Programação/Temporizador: Programa de Repetições Diárias/Semanais, Temporizador Manual, Gravação com um toque, ShowView, Controlo de gravação VPS/PDC
- Eventos Programáveis: 8
- Período de Programação: 1 meses
- Protecção de crianças: Controlo Parental
- Tipo de Ecrã: FTD
- Idiomas do Visor (OSD): Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco

Corrente

- Alimentação: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo: 25 W (típico)
- Consumo de energia em modo de espera: < 3 W

Acessórios

- Telecomando: Zappa de 37 teclas (2422 549 00611)
- Manual de início rápido
- Cartão da Garantia
- Pilhas: 2 x AA
- Cabos: Cabo Full SCART, cabo RF coaxial
- Folheto da Garantia: Versão global
- Manual do Utilizador

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 435 x 65 x 285 mm
- Peso do conjunto: 4 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 514 x 155 x 380 mm
- Peso incl. Embalagem: 6 kg

Produtos em destaque

ShowView

Com o sistema ShowView, tudo aquilo que tem de fazer para programar o gravador de vídeo é introduzir o número ShowView – um código único até nove dígitos (mas normalmente menos) impresso junto de cada programa de televisão na maior parte dos guias de programação.

VPS/ PDC

Com o 'VPS' (Video Programming System) e o 'PDC' (Program Delivery Control), a estação de televisão controla o início e duração da gravação programada. Isto significa que o gravador se liga e desliga automaticamente na altura certa, mesmo que o programa de televisão que queira gravar comece mais cedo ou termine mais tarde do que o previsto.

Gravação de vídeo até 6 horas

O modo de gravação de 6 horas, disponível em modelos específicos de gravadores de DVD, permite-lhe gravar até seis horas de vídeo em discos DVD+R/RW e DVD-R/RW de camada única.

Dual Media

Os Gravadores de DVD da Philips suportam gravação 'multimédia dupla' - a capacidade de criar gravações em discos DVD+R/RW e DVD-R/RW. Agora pode comprar qualquer disco, porque o gravador Philips cria sempre gravações totalmente compatíveis, que podem ser reproduzidas por qualquer leitor de DVD.

Filmes em vários formatos

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

Música em vários formatos

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

Fotografias com apresentação musical

Torne mais divertida a partilha de fotografias com a família e amigos! Faça uma apresentação de fotografias com música de fundo. Este produto Philips suporta reprodução simultânea de imagens JPEG e música MP3. Certifique-se de que os ficheiros para a apresentação musical estão guardados no mesmo suporte multimédia. Escolha a sua música MP3 favorita e inicie uma apresentação de imagens JPEG.



Data de publicação
2007-10-12

Versão: 15.0

12 NC: 8622 810 12456
EAN: 87 10895 88683 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com