

Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb

DS7600



Optimal für die Verwendung unterwegs mit dieser Dockingstation

Dieser Philips Player DS7600/10 ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Soundleistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und verfügt daher über einen Akku, ein robustes Aluminiumdesign sowie eine Tragetasche.

Tragbar und vielseitig

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Stoßfest für sicheren Transport
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

Gedacht zum Mitnehmen

- Elegantes, schlankes und kompaktes Design, passt in jede Tasche

Sound, der Sie beeindruckt

- wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen
- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

PHILIPS

Besonderheiten

wOOx-Technologie



wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die

tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Batterie- oder Netzbetrieb

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

Elegant und kompakt

Elegantes, schlankes und kompaktes Design, passt in jede Tasche

AUX-Eingang für einfaches Anschließen

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Stoßfest

Diese tragbare Dockingstation wurde für eine sorgenfreie Handhabung entwickelt. Die Dockingstation bietet eine moderne Technik und eine innovative Bauweise zur ultimativen Stoßdämpfung und Stabilität. Da sie Stürze von bis zu zwei Metern und Belastungen von bis zu 100 kg aushält, kann die Dockingstation aufgrund ihrer unübertroffenen Robustheit überallhin mitgenommen werden mit dem Wissen, dass sie den Transport sicher überstehen wird.

DockStudio App im App Store



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Lautsprecher

- Neodymmagnet-System

Anschlüsse

- Aux-Eingang

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Batterietyp: AA x 4

Zubehör

- Kabel: 3,5 mm AUX-Eingang

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Produktmaße (B x T x H): 310 x 110 x 40
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,04 kg
- Gewicht des Versandkartons: 2,3 kg
- Gewicht: 0,76 kg
- Abmessungen des Versandkartons: 175 x 162 x 440 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird

geladen, iPod wird geladen

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod classic, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod touch, iPod nano 4. Generation, iPod touch 2. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod 5. Generation, iPod nano 6. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- mehr als 7000 Internetradiosender
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik
- Batteriestatus: Batteriestatus der Lautsprecher
- Weltweite Wettervorhersage



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.1.6

EAN: 87 12581 59629 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com