



Philips
Microcadena con forma de
cubo

CD, MP3-CD, USB, FM

10 W
10 W



MCM1050



Relájate con buena música

con este sistema de música compacto

Disfruta de tus CD favoritos y tu música portátil de la forma que te gusta. La microcadena MCM1050/12 de Philips reproduce CD y mucho más, también dispone de USB directo para la reproducción de música portátil. El diseño compacto se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En

definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir/ reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 3"

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma USB, alarma por CD, alarma por radio
- Tipo de cargador: superior
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanco

Accesorios

- Mando a distancia: con 2 pilas AAA
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 198 mm
- Alto del altavoz principal: 143 mm
- Anchura de la unidad principal: 140 mm
- Altura de la unidad principal: 143 mm
- Profundidad de la unidad principal: 210 mm
- Anchura del embalaje: 550 mm
- Altura del embalaje: 200 mm
- Profundidad del embalaje: 248 mm
- Peso bruto: 3,4 kg
- Peso neto: (unidad principal) 0,91 kg, (caja de altavoz) 2 x 0,72 kg

Potencia

- Alimentación: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 87 12581 63210 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com