

Philips
Webcam

CIF
CMOS

SPC315NC



開始用 Skype 交談

完美的 Skype 電腦鏡頭！它不但使用簡易、拍攝效果出色，而且附送一個耳筒，讓你免受回音困擾。只要幾下按鍵，你即可電郵、管理和保存相片和短片。視像聊天從未變得如此輕鬆！

在 Skype 上進行一對一視像聊天

- 多媒體耳筒配上頭戴式咪高風可為你帶來最佳音質
- 以 Skype 解像度進行每秒 30 格鏡頭的錄影
- VGA 解像度 (640x480) 給你清晰的影像
- 自動畫面優化程式，呈現超凡畫質
- 旋轉鏡頭方便調校完美的角度及拍攝自然影像

極度簡單易用

- 支架可穩固在各款顯示器、筆記簿型電腦或桌面電腦上
- 安裝管理程式，方便安裝
- 與 Skype 及其他傳訊服務完美兼容
- 與所有可用的圖像處理軟件兼容
- Snapshot 按鈕讓您可以即時拍攝照片
- 透過 VLounge，錄製、存檔及管理圖像與視像郵件
- VLounge QuickLaunch 按鈕控制即時操作

PHILIPS
sense and simplicity

規格

捕捉錄影快拍

- 感應器: CMOS
- 感應器解像度: QVGA
- 影像解像度: QVGA
- 快拍解像度: QVGA
- 內插快拍解像度: VGA
- 最高畫格速率: 30 fps
- 鏡頭: f: 6 毫米, F2.8, D42°
- 白平衡: 2600 – 7600 k
- 最低照度: < 10 明亮度
- 色彩深度: 24 bit

技術

- 筆記簿型電腦摺機: 是
- LCD 摺機: 是
- CRT 機座: 是
- 電腦機座: 是
- 數碼內置咪高風: 否
- Quicklaunch 按鈕: 是
- Snapshot 按鈕: 是

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 用戶手冊, 多媒體耳筒

軟件

- 新增視訊至: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

系統需求

- 操作系統: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- 處理器: Pentium II 500MHz 或更佳

- RAM 記憶體: 128 MB RAM
- 音效咭: 是
- USB: 閒置的 USB 連接埠
- 互聯網連接: 是
- 硬碟空間: 200 MB
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機: 是

連線

- 纜線長度: 1.5 米
- 電腦連接: USB 1.1

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 74 x 142 x 74 毫米
- 產品重量 (克): 120

包裝資料

- I2NC: 908210008674
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
- 總重量: 0.436 千克
- 高度: 190 毫米
- 長度: 190 毫米
- 闊度: 90 毫米
- 數量: 1
- 淨機身重量: 0.316 千克

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
- 數量: 6
- 總重量: 3.156 千克
- 淨機身重量: 2.436 千克
- 長度: 387 毫米
- 闊度: 285 毫米
- 高度: 208 毫米

產品特點

包括多媒體耳筒

電腦鏡頭隨附了一套飛利浦多配體耳筒。頭戴式咪高風確保最佳的聲音品質和方便易用。

每秒 30 格鏡頭的 Skype

每秒 30 格鏡頭的錄影讓你可享受自然而生動的視像通話而無受跳格困擾。與 Skype 採用相同的刷新率, 大幅提升視像聊天的樂趣。

VGA 解像度

VGA (640 x 480) 表示使用大約 300,000 像素來建立整個畫面。VGA 解像度保證畫面銳利, 適合顯示文件、網頁和電郵。

自動畫面優化程式

自動畫面優化程式可根據光線環境自動調較鏡頭與影像設定, 助你充分發揮電腦鏡頭的效能。

旋轉鏡頭

旋轉鏡頭方便調較完美的角度及拍攝自然影像。你可以快捷輕鬆地調較好相機角度, 而無須在相機下面墊上物件來改變傾斜度。

穩固的支架

多功能機座方便你在任何顯示器、筆記簿型電腦或平面上安裝網絡相機。

安裝管理程式

透過方便的安裝管理程式, 數秒內即可完成電腦鏡頭的安裝。只需依照簡單的逐步說明, 你即可完成電腦鏡頭安裝, 使其與你的電腦完美結合。

兼容 Skype

此電腦鏡頭及其軟件在設計過程中已經將 Skype 及其他傳訊系統考慮在內, 您可將影像加入到 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的傳訊服務。它還可以與 Windows Messenger 及 NetMeeting 兼容, 進行多人視像會議, 採用了跟上時代的設計。

與所有軟件兼容

此電腦鏡頭可與所有可用的免費及專業圖像處理軟件兼容。你可以從影片中擷取快照或靜止畫面, 並透過任何圖像程式將其開。

Snapshot 按鈕

只須按一下此按鈕, 你的電腦鏡頭就可自動拍攝照片。將這些照片添加到電郵、網頁或文件, 然後與其人分享, 與眾同樂。

VLounge 軟件基礎

用非常方便的方式捕捉、管理、儲存快拍及影片的軟件, 只須按幾下滑鼠, 你就可以建立及發送錄影電郵。此軟件套件提供一切你所需要的, 以發揮飛利浦電腦鏡頭的優點。

VLounge QuickLaunch 按鈕

只須簡單按下 QuickLaunch 按鈕, 就可啟動 VLounge 應用程式



出版日期 2008-09-23

版本: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com