

Philips
Klassische Mini
Stereosanlage



MCM206

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Genießen Sie hervorragenden Sound mit dem klassischen Philips Micro-Musiksystem. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design und einen klassischen Look, der nie aus der Mode kommt.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Einfache Behandlung

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

PHILIPS

Besonderheiten

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 89 mm Lautsprecher, Bassreflex-Lautsprechersystem

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, 20 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Stop, Previous/Next, Fast Backward/Fast Forward, Program Play, Repeat, Shuffle
- ID3-Tag Unterstützung

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 30
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm
- USB: USB-Host
- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: MP3 Link

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Weltweite Garantiekarte
- Fernbedienung: 31-Tasten-Fernbedienung
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch
- Benutzerhandbuch: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Portugiesisch, Spanisch
- Kabel: MP3-Line-Eingangskabel

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 152 x 228 x 222 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 146 x 232 x 140 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 370 x 330 x 275 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,4 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com