



Philips
多媒體喇叭 2.0

絲質半球形高音喇叭

3 吋驅動器
耳筒輸出、音訊輸入
110 瓦、低音發射裝置



SPA8210



有高清音直的 PC 喇叭

執著於音

在時尚有型的鋁面外殼中，加入強力 wOOx 低音，以及高音質絲質半球形高音喇叭，Philips SPA8210/12 喇叭不僅外型美觀，音效更令人讚賞！

豐富、複雜的音效

- 啞鈴造型喇叭設計，可提供自然平衡的音效
- 絲質半球形高音喇叭，可讓您盡享水晶般清晰聲音
- wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真
- 驅動器採用 PP 材質
- 40 瓦 RMS 總輸出功率
- 在最大音效輸出時無失真
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真

精美絕倫的設計與外殼

- 鋁質金屬正面

簡約

- 與所有媒體兼容
- 便利的喇叭正面面板 AUX-in 和耳機插孔

PHILIPS

多媒體喇叭 2.0

絲質半球形高音喇叭 3 吋驅動器，耳筒輸出、音訊輸入，110 瓦、低音發射裝置

規格

音響系統

- 總輸出功率：40 瓦
- 電源：100-240V、50/60Hz
- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 輸入阻抗：47Kohm
- 訊噪比：>75dB
- THD：<1%

音響系統左 / 右頻道

- 標準輸出功率：20 瓦 x2
- 音效功率放大器：Class-AB 放大器
- 聲道分離度：>45dB
- 輸入敏感度：600mV

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器：3 吋全音域，20 毫米絲質半球形
- 驅動器功率範圍：1-20 瓦 x2
- 頻率範圍：60Hz-20kHz
- 實質阻抗：8ohm
- 敏感度：84dB (2.83V/1m)

連接

- 纜線長度：1.5 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲



包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：31.8 x 23.4 x 15.2 厘米
- EAN: 87 12581 63983 9
- 總重量：2.279 千克
- 淨重：1.979 千克
- 包括的產品數目：1
- 淨重：0.300 千克

包裝內容

- 快速安裝指南：是
- 衛星數目：2

外盒

- 總重量：4.849 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：32.6 x 24.2 x 31 厘米
- 淨重：3.958 千克
- 產品包裝數目：2
- 淨重：0.891 千克
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：20.2 x 25.2 x 13 厘米
- 重量：1.79 千克

SPA8210/12

產品特點

啞鈴造型喇叭設計



啞鈴造型的喇叭設計將高音喇叭放置在兩座低音喇叭的中間。這款喇叭將低音驅動器放在頂端，高音喇叭則選擇放在中間的位置，而 Philips 專利 wOOx 則放在最下方。這種配置方式可提供更平衡的音效，讓整體聲音效果能以更為自然的方式呈現。喇叭造型更選用優質塗層，完美襯托出您的品味，也可與各種音響設備輕鬆搭配。

鋁質金屬正面

這款高品質設計的喇叭，正面採用一體成形的飛機用電鍍鋁合金材質。鋁金屬材質的曲線造型設計，最適合音箱使用，可強化音效效果，呈現精準、強大、自然和清澈的音質。

絲質半球形高音喇叭

絲質半球形高音喇叭採用絲質振動膜，這種材料的質地比用於普通高音喇叭的質地更出色。用於振動膜的絲質材料具有卓絕的隔音特性，且其柔軟的質地可將聲音中斷率降至最低。這樣，由絲質半球形高音喇叭發出的聲音更加流暢、柔和，且音域廣闊。

wOOx 技術



wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

驅動器採用 PP 材質

採用聚丙烯 (PP) 材質製成的驅動器，柔軟、適合於呈現高品質的高頻率音效使用。此材質的驅動器有助於喇叭內空氣流通，並可產稱更清晰平衡的低音效果，有效降低低音產生的振動干擾。

AUX-in 和耳機功率輸出

通過有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出的功能，您可以更輕鬆、便利地享受您最喜愛的音樂及娛樂。一般來說，如果您想與 PC 以外的其他裝置連接，就必須從電腦拔下 3.5 毫米插孔，但這並不是權宜之計。不過，如果直接使用正面板的 AUX-in 與耳機插孔，就可輕鬆快速地直接使用任何裝置來聆聽音樂。



出版日期 2015-07-22

版本：5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 87 12581 63983 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com