

Philips
PC Kamerası

VGA
CMOS

SPC700NC



Üstün performans!

Mükemmel video sohbet

SPC 700NC ile, yüz yüze video sohbet ve konferansları için üst kalitede bir çözüme sahip olursunuz. Kendisine uygun multimedya kulaklığı ile birlikte gelir, böylece on-line deneyimin rahatça keyfini çıkarabilmek için gereken herşeye sahip olursunuz.

Yüksek fotoğraf ve görüntü kalitesi

- saniyede 30 kare görüntü
- Net görüntü için SVGA fotoğraf çözünürlüğü

Yüz yüze video konferans

- Multimedia kulaklık ve boom mikrofon ile en yüksek ses kalitesi
- Anında mesajlaşma servislerinde yüz yüze iletişim kurun
- Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.
- Çerçeveyi dolduran görüntüler için dijital yakınlaştırma
- Dahili dijital mikrofon ile kaliteli ses

Kullanım kolaylığı

- Çok fonksiyonlu ayakla her monitörle veya dizüstü bilgisayarla kullanılabilir.
- V(ideo)Launch yazılımı
- Hızlı erişim tuşuyla birkaç saniyede VLounge arayüzünü kullanmaya hazır olun
- Anında çekilen fotoğraflar için fotoğraf çekme düğmesi
- Mükemmel çekim ve doğal görüntüler için yukarı aşağı dönen lens

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Video ve fotoğraf çekimi

- Sensör: CMOS
- Sensör çözünürlüğü: VGA
- Video çözünürlüğü: VGA
- Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
- Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
- Maks. oynatım hızı: 30 fps
- Mercek: F2.8, D50°
- Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
- Min. aydınlık: < 5 lüks
- Renk derinliği: 24 bit

Yazılım

- Video ekleme özelliği: AOL Messenger, Yahoo! Messenger, MSN Messenger
- VLounge: Birinci sınıf

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Hızlı kurulum kılavuzu, kullanım kılavuzu

System Gereksinimleri

- CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

- Sabit disk alanı: 200 MB
- İnternet bağlantısı
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
- RAM hafıza: 128 MB RAM
- Ses kartı
- USB: Boş USB bağlantı noktası

Mekanik

- Fotoğraf çekme düğmesi
- Hızlı erişim tuşu
- Dahili dijital mikrofon
- CRT standı
- LCD bağlantısı
- Dizüstü bilgisayar bağlantısı
- Masa üstü standı

Bağlanabilirlik

- PC Bağlantısı: USB 1.1

Ürün özellikleri

sanide 30 kare görüntü

Saniyede 30 kare görüntü yenileme hızıyla, bazı web kameralarının ürettiği atlamalı görüntüleri içermeyen, doğal görünümü ve tam hareketli video görüşmelerinin keyfini çıkaracaksınız

SVGA fotoğraf çözünürlüğü

Fotoğraflarınızdaki SVGA çözünürlüğü, belgelerde, İnternet sitelerinde ve e-postalarda net görüntü sağlamak için kullanılır.

Multimedya kulaklığı dahildir

Bu web kamerası ile birlikte verilen multimedia kulaklık, video sohbet ve diğer çevrimiçi faaliyetleri daha rahat ve konforlu kılar. Tasarıma eklenmiş bir boom mikrofonu sahiptir, böylece nereye giderseniz gidin sesiniz, aynı ses seviyesinde ve mükemmel kalitede kaydedilecektir.

Tüm messenger servisleriyle çalışır

Yahoo!, MSN ve AOL Messenger'a görüntü ekleyin. Bu PC Kamerası, Windows Messenger ve NetMeeting'le de çalışır.

Otomatik yüz takibi

Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

Dijital yakınlaştırma (zoom)

Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için yakınlaştırın ya da uzaklaştırın - hepsi dijital olarak, böylece web kamera ya da merceğe dokunmanıza gerek kalmaz.

Dahili dijital mikrofon

Dahili dijital mikrofon ile özgürce ve doğal bir biçimde konuşabilir veya video klip kaydına ses ekleyebilirsiniz.

Her monitöre uygun ergonomik tasarım

Çok fonksiyonlu ayak, web kamerasının her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.

VLounge yazılımı

Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips PC Kamerasının tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken herşey var.

VLounge hızlı erişim tuşu

VLounge'ı başlatmak için sadece Hızlı Erişim düğmesine basmanız yeterli

Fotoğraf çekme düğmesi

Bu düğmeye tek dokunuşla, web kamerası otomatik olarak fotoğraf çeker - e-postalara, web sayfalarına ya da belgelere eklenmeye hazır bir şekilde.

Dönen lens

Mükemmel odaklama ve doğal görüntüler için dönen lens. Eğim ayarını değiştirmek için kamerasının altına nesne koymanıza gerek olmadan hızlı ve kolay bir şekilde doğru kamera açısını elde edebilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-08-23

Sürüm: 3.0

12 NC: 9082 100 04493
EAN: 87 10895 86629 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com