

Philips
時鐘收音機

AJ3650



隨時隨地投射

透過室外溫度感應器

無論在何處，Philips AJ3650 白天以超高亮度投射、晚上以微弱光清晰顯示時間、日期和動畫。其智能溫度感應器亦可隨時顯示室內和室外溫度。

隨處體驗完美觀賞感受

- 全方位 360 度可視角度
- 投射時間、日期、溫度和動畫
- 可選擇常亮或微光投射

按照你的方式開始一天的生活

- 在自然的聲響或收音機中醒來
- 在漸強響 ? 鈴聲中悠然醒來
- 雙響鬧時間
- 重複響鬧

使用簡便

- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 室內 / 室外氣溫顯示
- 預載輕鬆音樂可讓你悠然入睡
- 定時睡眠功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

PHILIPS
sense and simplicity

規格

室內溫度計

- 溫度範圍：-20 °C 至 70 °C
- 溫度解決方案：0.1 °C

室外溫度計

- 無線電傳送頻率：433 MHz
- 溫度範圍：-20 °C 至 70 °C
- 溫度解決方案：0.1 °C
- 無線傳送：50 米（開放空間）

音效

- 輸出功率 (RMS): 200mW
- 音效系統：單聲道
- 音量控制：旋轉式

選台器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼選台：是
- 記憶選台：15
- 選台器波段：FM
- 天線：FM 天線

便利

- 鬧鐘：溫和響鬧，收音機鬧鐘，重複響鬧（小睡

- 功能），雙響鬧時間，在自然的聲響中醒來
- 背光時間：是
- 背景燈？色：藍色
- 時鐘增？功能：時間投射，後備時鐘
- 時鐘 / 版本：數碼
- 顯示增？功能：亮度控制
- 顯示類型：LCD
- 定時睡眠功能：自然的聲響，放鬆的音樂

配件

- 附配件：用戶手冊，保用證，交流 / 直流變壓器

尺寸

- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：184 x 80 x 180 毫米
- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：163 x 116 x 63 毫米
- 重量：0.56 千克
- 重量（含包裝）：0.833 千克

功率

- 轉接器類型：100-240V，50/60Hz
- 電源：是

產品特點

在自然的聲響中醒來

在自然的聲響或收音機中醒來

溫和響鬧

在漸強響？鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響？的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

重複響鬧


為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

設有預設功能的 FM 數碼選台

數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

定時睡眠功能

定時睡眠功能讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為恆電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。



出版日期 2011-07-01

版本：2.0.5

12 NC: 8670 000 36985
EAN: 87 12581 39503 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com