

PHILIPS

Банк живлення USB

10 000 мАгод

Роз'єми для заряджання USB A та USB C

QC 3.0 та PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Тонкий і потужний банк живлення

за допомогою портативного резервного модуля живлення

Велика ємність 10 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидкісний подвійний роз'єм для заряджання USB-A та USB-C підтримує QC 3.0 та PD3.0.

Чудовий дизайн для заряджання

- Заряджання за допомогою програмованого блока живлення USB-C (PPS)
- Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
- Технологія Quick Charge забезпечує оптимальну швидкість заряджання
- 50% заряду за 30 хвилин

Портативна потужність

- Працює будь-де — чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення
- Швидке заряджання через USB-C PD3.0 20 Вт або USB-A з QC 3.0 18 Вт

Миттєве підтвердження операції

- Світлодіодний індикатор живлення

Основні особливості

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м'яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.

Програмований блок живлення (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштовує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.



50% заряду за 30 хв

Швидке заряджання – заряджайте мобільний телефон до 50% за 30 хвилин.

Розумний захист

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Швидке заряджання через USB-C або USB-A

Швидко заряджайте свій пристрій через роз'єм USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) або USB-A з QC3.0 (макс. вихід 18 Вт)

Специфікації

Сумісність

Працює з: Пристрої, які можна заряджати через USB-роз'єм

Потужність

Вихід: USB-C макс. 20 Вт, USB-A макс. 18 Вт

Вхідна потужність: USB-C: 5 В/3 А

Тип батареї: Літій-полімерна

Ємність батареї: 10 000 мАгод 37 Вт-год

Розміри упаковки

Кількість виробів: 1

Тип розміщення на полиці: Обидва

Розміри упаковки (Ш x В x Т): 9,5 x 17 x 3 см

Розміри упаковки (Ш x В x Т): 3,7 x 6,7 x 1,2 дюймів

Код EAN: 48 95229 13550 5

Внутрішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 6

Inner carton (L x Ш x В): 19 x 10,7 x 20,5 см

Inner carton (L x Ш x В): 7,5 x 4,2 x 8,1 дюймів

Код GTIN: 2 48 95229 13550 9

Зовнішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 36

Outer carton (L x Ш x В): 40 x 22,5 x 34 см

Outer carton (L x Ш x В): 15,7 x 8,9 x 13,4 дюймів

Код GTIN: 1 48 95229 13550 2

Розміри виробу

Розміри виробу (Ш x В x Т): 6,72 x 13,5 x 1,62 см

Розміри виробу (Ш x В x Т): 2,6 x 5,3 x 0,6 дюймів

Вага: 0,226 кг

Вага: 0,498 фнт.

Аксесуари

Посібник користувача: Посібник користувача

Кабелі: Зарядний кабель USB-C

