



Philips  
Mikromusiksystem

**DAB+**

CD, MP3-CD, USB, FM  
150 W

**BTB3370**

## Slappa till fantastisk musik

Bli uppslukad av musiken, strömmad via Bluetooth, på en CD eller USB Direct. Ratta in dina favoritradioprogram med DAB+ eller FM-radio. Det här mikrosystemet från Philips ger dig allt, med en högsta uteffekt på 150 W.

### Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- Total uteffekt på 150 W RMS

### Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik via Bluetooth med ihopparning av flera enheter samtidigt
- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

### Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Byt musik direkt mellan två Bluetooth-enheter

# PHILIPS

# Funktioner

## Ihopparring av flera enheter

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihopparring av flera enheter kan du para ihop upp till två enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

## Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

## Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från

woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

## Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 150 W

## Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Bluetooth: Spela upp/pausa, föregående/nästa

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning
- DAB/DAB+: Information, Smart Scan

## Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: 21-knappars fjärrkontroll med batteri

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 249 mm
- Huvudenhet, höjd: 128 mm
- Huvudenhet, djup: 275 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 215 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 306 mm
- Paketbredd: 490 mm
- Paketbredd: 313 mm
- Pakethöjd: 356 mm
- Bruttovikt: 8,6 kg
- Nettovikt: 7,4 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum  
2016-08-10

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 001 27155  
EAN: 48 95185 61168 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)