



Philips
Evrensel uzaktan kumanda

5/9 AV cihazı



SRU5150



LCD ekran yoluyla kurulum

1000'in üstünde markayla uyumlu

Yeni SRU5150 ile cihaz kurulumu daha kolay ve daha hızlı! Kılavuz bilgileri içeren LCD ekran ve basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu sayesinde uzaktan kumandanızı çok çabuk kurabilirsiniz!

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- Ses/video cihazlarınız için 5'i 1 arada kumanda
- Başka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Hızlı ve basit kurulum

- Hızlı kurulum için basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu
- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

Büyük kullanım kolaylığı

- Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
- Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar
- Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıktandırılmalı LCD ekran
- Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir
- Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** hızlı metin
- **DVD fonksiyonları:** Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- **VCR fonksiyonları:** Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- **SAT/CBL fonksiyonları:** Rakam tuşları, Menü kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin fonksiyonları
- **Kurulum Kolaylığı:** Otomatik arama
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu**
- **Dil desteği:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Tuş sayısı:** 40
- Philips için önceden programlanmıştır
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- Siçramaya dayanıklı

Aksesuarlar

- **Pil:** Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Kızılötesi Özellikleri

- **Aktarım LED'leri:** 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1100'ün üzerinde
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 24 - 55 kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece
- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)
- IR kodlarını öğrenme
- **Öğrenme frekans aralığı:** 20 kHz - 70 kHz ve 455 kHz

Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2
- **Pil tipi:** AAA

Dış Karton

- **Miktar:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Yükseklik:** 172 mm
- **Uzunluk:** 312 mm
- **Genişlik:** 151 mm

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Yükseklik:** 33 mm
- **Uzunluk:** 304 mm
- **Genişlik:** 157 mm

Ürün özellikleri

Arkadan ışıklandırılmalı ekran

Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroışma (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.

Pil zayıf gösterimi

Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.

Basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılav.

Basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu, evrensel uzaktan kumanda kurulumuna yardımcı olur. 3 ya da 4 rakamlı kodlar yazmak yerine, kurulum sırasında size kılavuzluk edecek bir LCD ekran kumandaya dahil edilmiştir. Ayrıca, hızlı başlangıç kılavuzu, hızlı kurulum için LCD ekrana ek bilgiler getirir.

Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgül kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir.

5'i 1 arada uzaktan kumanda

Evrensel uzaktan kumanda herhangi bir markadan 5 adete kadar cihazı programlamanızı ve çalıştırmanızı sağlar. TV, TV kombi, VCR, DVD, DVD kaydedici, uydu veya dijital alıcı, kablolu dekode, amplifikatör, Home theatre sistemi veya alıcısının kolay kurulumunu sağlamak için evrensel kızılötesi kod veritabanı kullanılmaktadır.

Başka fonksiyonlar ekleyin

Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız.



Yayın tarihi 2009-02-03

Sürüm: 3.0.9

I2 NC: 8670 000 26735
EAN: 87 12581 31323 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com