

Philips
Leitor de CD portátil



AX2301

À prova de choque

Com uma abordagem à música portátil de fácil utilização, irá adorar o leitor de CD AX2301. Reprodução de CD versátil, música sem parar e tudo o que precisa para a música em movimento num equipamento prateado e atraente num formato moderno.

Desempenho dos graves melhorado

- Digital Dynamic Bass Boost para graves ótimos em qualquer volume

À prova de choque

- ESP para ouvir música sem saltos em movimento

Utilize todo o tipo de discos

- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Feedback Acústico
- Conversor D/A: 1 bit
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Potência de saída: 2 x 4 mW RMS
- Relação sinal/ruído: > 82 dB
- Melhoria do Som: Digital Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo analógico do volume

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 30 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Reter, Introsca, Reprodução de Repetição, Retomar Reprodução desde a paragem, Reprodução Aleatória
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Conectividade

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auscultadores: 3,5 mm
- Saída de linha: 3,5 mm

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Indicações: estado da bateria, Funções de CD,

DBB, ESP, hora, faixa

Acessórios

- Transformador CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Auscultadores: SBC HE035
- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador

Dimensões

- Dimensões da Ebox (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Estrutura: Corpo Resistente ao Calor
- Dimensões do cartão principal: 233 x 345 x 256 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 2,5 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 210 x 300 x 60 mm
- Tipo de embalagem: Clamshell
- Dimensões do produto (LxPxA), pol.: 125 x 135 x 30 mm
- Peso do produto: 0,24 kg

Potência

- Tempo de Reprodução da Pilha (CD): 72
- Tipo de bateria: AA, LR6, UM3
- Tipo de pilhas: Recarregável
- Recarregável

Destaques

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de graves inteligente que proporciona o máximo de graves em volumes altos, sem distorção do som e em volumes baixos, sem comprometer as frequências realmente baixas. Componentes electrónicos tecnologicamente avançados monitorizam constantemente os níveis de volume e de graves, calibrando ambos de forma precisa para evitar a distorção do som e criar graves optimizados. Digital Dynamic Bass Boost proporciona o prazer soberbo do desempenho dos graves - independentemente do volume seleccionado.

Electronic Skip Protection

A Electronic Skip Protection assegura uma reprodução musical sem saltos, mesmo quando está em movimento. À medida que o CD é reproduzido, a música é enviada constantemente para a memória do leitor que a guarda temporariamente. Quando o leitor sofre embates - acidentalmente ou quando se pratica desporto - continuará a ouvir música sem parar, graças à que está guardada na memória, ao mesmo tempo que o laser se reposiciona de imediato, recomeçando a reprodução para encher novamente a memória.

Reproduz CDs, CD-R e CD-RW

Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01061
EAN: 87 10895 80670 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com