

Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost

MP3

digitaalinen viritys kasetti

AZ3068



Nauti MP3- ja WMA-muotoisesta digitaalisesta musiikista

kaksitiekaiutinjärjestelmällä

Tämä mutkaton, mutta perusteellinen ja vankka soitin laadukkaine 2-tiekaiuttimiseen tarjoaa ylivertaisen suorituskyvyn. Upea äänenlaatu takaa, että voit keskittyä nauttimaan MP3- tai WMA-musiikista CD-levyltä tai FM-radioasemista (30 aseman esiasetukset) – milloin tahansa, missä tahansa!

Täydellinen kuuntelu-elämys

- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki
- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- 10 tuntia MP3-CD- tai 20 tuntia WMA-CD-musiikkia

Voimakas basso, jonka kuulee ja tuntee

- 2-vaiheinen Dynamic Bass Boost toistaa syvän bassoäänen
- 4 tuuman koko äänialueen kaiuttimet ja tehokas äänentoisto
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Helppokäyttöinen

- Kätevä kaukosäädin
- Linjaliitäntä
- Stereokuulokkeiden liitäntä

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 4 W (verkkovirta), 2 x 2 W (paristo)
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus
- Kaiutintyyppi: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Äänenparannus: Dynamic bass boost (2 asetusta)

Äänen toisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmoitavia kappaleita: 20
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritus
- Pikavalinnat: 30
- Antenni: FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulosäädin: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Kuulosäädin: 20 painiketta

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Virta

- Verkkovirta
- Pariston malli: LR20
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 493 x 210 x 314 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 174 x 263 mm
- Paino: 3,3 kg
- Paino pakattuna: 4,4 kg

Kohokohdat

Kätevä kaukosäädin

Kätevä kaukosäädin

Linjaliitäntä

Linjaliitäntä

2-vaiheinen Dynamic Bass Boost

2-vaiheinen Dynamic Bass Boost toistaa syvän bassoäänen

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

MP3-CD- tai WMA-CD-toisto

MP3 on vallankumouksellinen pakkaustekniikka, joka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Yhdelle CD-levylle voi näin tallentaa jopa 10 tuntia musiikkia. Nopean ja helpon tiedostosiirron vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti. Windows Media Audio (WMA) on Microsoftin tiiviisti pakattu digitaalinen ääniformaatti, jossa musiikkitiedostojen ääni on loistava, mutta joka vie aiempaa puolet vähemmän levytilaa, ja jonka latausaika on niin ikään puolet nopeampi. Yhdelle CD-levylle mahtuu jopa 20 tuntia hyvinlaatuista WMA-musiikkia, jonka tallennusnopeus on 64 Kb/s.



Julkaisupäivä 2009-06-15

Versio: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com