



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC621NC



Live-Videochats vom Mars!

Die SPC621 bietet Ihnen eine große Auswahl an faszinierenden virtuellen Hintergründen, herausragende Bildqualität sowie besonders klaren Sound. Die im Lieferumfang enthaltene Notebook-Maus mit einziehbarem Kabel ermöglicht eine einfache Bedienung und mit nur einem Klick können Sie Video-Chats vom Mars starten!

Erstklassige Videochat-Erfahrung

- 1,3 Megapixel für besonders hohe Bildqualität
- Digitaler 3fach-Zoom für großartige Nahaufnahmen
- Integriertes Digitalmikrofon für besten Sound
- Die Einstellung fokussiert sich automatisch auf Ihr Gesicht
- Präzisions-Glaslinse für schärfere Bilder

Witzige Videofunktionen

- Ändern Sie Ihren Hintergrund
- Aufregende Rahmen und Effekte
- Personalisieren Sie Ihren Webcast mit Ihrem eigenen lustigen Logo

Einschließlich kabelgebundener Notebook-Maus

- 800 DPI - Präzise Reaktionen
- Leistungsstarke LED-Optik garantiert präzise Kontrolle
- Diese Maus mit einziehbarem Kabel ist besonders für Reisende geeignet

PHILIPS
sense and simplicity

Webcam
VGA CMOS

Technische Daten

Video- und Schnappschussaufnahme

- **Sensor:** CMOS
- **Sensor-Auflösung:** VGA
- **Video-Auflösung:** VGA
- **Schnappschuss-Auflösung:** VGA
- **Interpolierte Schnappschuss-Auflösung:** 1,3 MP
- **Max. Bildrate:** 30 Bilder/sec.
- **Linse:** F2,8, D50°
- **Weiß-Abgleich:** 2600 – 7600 k
- **Min. Beleuchtungsstärke:** < 5 Lux
- **Farbtiefe:** 24 Bit

Mechanik

- CRT-Standfuß
- Desktop-Ständer
- LCD-Befestigung
- Laptop-Befestigung
- Integriertes Digitalmikrofon
- Schnellstarttaste
- Schnappschuss-Taste

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Notebook-Maus SPM1702SB

Software

- **VLounge:** Premium
- **Video hinzufügen zu:** Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Systemanforderungen

- **Betriebssystem:** Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista

- **Prozessor:** Pentium III 800 MHz oder schneller
- **RAM-Speicher:** 512 MB RAM
- **Festplattenspeicher:** 200 MB
- **USB:** Freier USB-Anschluss
- **CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk**
- **Internetverbindung**
- **Sound-Karte**

Anschlüsse

- **PC-Link:** USB 2.0

Verpackungsmaße

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- **Nettogewicht:** 0,171 kg
- **Bruttogewicht:** 0,38 kg
- **Eigengewicht:** 0,209 kg

Außenkarton

- **Außenkarton (L x B x H):** 40 x 30 x 22 cm
- **Bruttogewicht:** 3,1 kg
- **Nettogewicht:** 1,026 kg
- **Eigengewicht:** 2,074 kg

Produktabmessungen

- **Kabellänge:** 0 cm
- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 4 x 5,6 x 1,2 cm
- **Produktabmessungen mit Standfuß (B x H x T):** 4 x 8,8 x 8,8 cm
- **Gewicht (inkl. Fuß):** 0,105 kg

SPC62 INC/00

Wichtige Produktinfos

1,3 Megapixel

1,3 Megapixel ermöglichen den Einsatz der Webcam als Kamera für qualitativ hochwertige Fotos, die sogar für Ausdrücke in größeren Formaten geeignet sind.

Digitaler 3fach-Zoom

Bildmotive können digital auf das gewünschte Format vergrößert oder verkleinert werden. Sie steuern den Zoom vollständig über die Display-Benutzeroberfläche, während Sie das Bildmotiv betrachten. Auf diese Weise ist eine optimale Einstellung möglich.

Integriertes Digitalmikrofon

Mit dem integrierten digitalen Mikrofon können Sie frei und natürlich sprechen oder einer Videoaufnahme Audios hinzufügen.

Automatische Gesichtsverfolgung

Die hochmoderne Kamerasoftware erkennt Ihr Gesicht und folgt automatisch Ihren Bewegungen. Selbst wenn Sie sich bei einer Videokonferenz bewegen, bleiben Sie im Bildmittelpunkt. Dadurch können Sie sich frei bewegen und ganz natürlich unterhalten.

Präzisions-Glaslinse

Scharf und kristallklar. Die Präzisions-Glaslinse garantiert hohe Bildqualität bei allen verfügbaren Anwendungen, von Schnappschüssen bis zu Video-Chats. Die Linsen sind zur Verlängerung der Lebensdauer und zum Schutz vor Staub und Verschleiß mit einem Spezialfilm beschichtet.

Ändern Sie Ihren Hintergrund

Ersetzen Sie den realen Hintergrund und lassen Sie Ihre Freunde glauben, Sie seien auf Weltreise. Sie können sich beim Chatten ganz normal bewegen: die Software füllt automatisch den Hintergrund auf. Sie können einen von 15 tollen Hintergründen auswählen oder Ihren eigenen Lieblingshintergrund hochladen und verwenden.

Aufregende Rahmen und Effekte

Bereichern Sie Ihre Chats mit unerwarteten Gags. Überraschen Sie Ihre Freunde mit einem von 10 lustigen Themenrahmen, die Ihrem Chatthema entsprechen. Oder verwenden Sie spezielle, lustige Effekte, die das Bild in Negativfarben, als Relief oder sogar verzerrt darstellen.

Fügen Sie Ihrem Webcast ein lustiges Logo hinzu

Personalisieren Sie Ihren Webcast oder Blog, indem Sie ein eigenes, lustiges Logo hinzufügen. Diese spezielle Software ermöglicht es Ihnen, in eine Ecke des Streaming-Videos ein kleines Bild einzufügen, ganz wie beim Senderlogo im Fernsehen.

800 DPI - Präzise Reaktionen

Diese Maus bietet Ihnen mit 800DPI präzise Reaktionen. Der Cursor bewegt sich genau dorthin wo Sie möchten. Das alles dank dem hochauflösenden optischen Sensor, der selbst die kleinste Bewegung registriert. Auf diese Weise haben Sie die volle Kontrolle über den Cursor.

Präziser optischer Sensor

Die optische Technologie von Philips garantiert besondere Präzision und hohe Empfindlichkeit. Sie können mit dieser Maus auf fast allen Oberflächen arbeiten, sogar auf Holz, Kunststoff oder Papier.

Einziehbares Maus kabel

Das einziehbare Kabel spart Platz, wodurch die Maus besonders für Reisende geeignet ist



Ausstellungsdatum
2009-02-16

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 41044
EAN: 87 12581 43306 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com