

Philips
DVD 家庭劇院系統，可
將影像放大至 1080i

DivX Ultra

HTS3455



HDMI



全然的影音享受

具備 HDMI 與影像放大功能

這款造型時尚的高解析度全數位化家庭娛樂系統能夠以高品質 Dolby 和 DTS 多頻道環繞音效播放幾乎所有的光碟。您可以在家裡盡情放鬆，享受您專用的影樂娛樂。

絕佳影音效能

- 影像解析度可提高至 1080i
- HDMI 數位輸出，只用一條纜線即可輕鬆連接
- 高解析度的 JPEG 播放功能，提供真實解析度的影像
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

快速輕鬆設置

- Easy-fit™ 接頭具備顏色標記，易於安裝
- 等長式直立喇叭提供讓人更為印象深刻的音效

PHILIPS

sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器：12 位元，108 MHz
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i)，循序掃描

音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：30-20000 Hz
- 輸出功率 (RMS)：4x125 瓦，2x250 瓦
- 總輸出功率：1000 W
- 音效系統：Dolby 數位，杜比 Prologic II, DTS, 立體聲

喇叭

- 中置喇叭：磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器：2 個 2.5 吋低音喇叭，1 個 2 吋高音喇叭
- 中心頻率範圍：150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗：2 歐姆
- 衛星喇叭：磁場屏蔽面板
- 衛星喇叭驅動器：3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150-20000 Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭驅動器：8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：30-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：2 歐姆
- 重低音喇叭類型：主動式

影片播放

- 壓縮格式：DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- 播放媒體：DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：DVD+R/+RW, CD-R/RW
- 畫面增強：幻燈片展示伴隨 MP3 播放，旋轉，縮放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設廣播頻道數目：40
- 調諧器波段：FM, MW

連線

- 前方 / 側邊接頭：3.5 公釐麥克風輸入插孔
- 後方連接：HDMI 輸出，色差視訊輸出，S 端子輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，容易安裝的喇叭接頭，FM 天線，AM/MW 天線，數位同軸輸入，AUX 輸入，TV (音訊、cinch)，VGA 輸出

週邊配件

- 附配件：遙控器，2 枚四號 (AAA) 電池，4 個喇叭支架，CVBS 視訊線，VGA 訊號線，FM 天線，AM 天線，全球保證手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：435 x 55 x 327 mm
- 設備重量：2.44 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：433.5 x 90.2 x 68.8 mm
- 中置喇叭重量：1.4 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：98.7 x 1104.3 x 63.3 mm
- 環繞喇叭重量：3.7 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：240 x 365.5 x 426.5 mm
- 重低音喇叭重量：8.7 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：1234 x 478 x 516 mm
- 產品含包裝重量：32.9 kg

功率

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：< 1 瓦

產品特點

提高影像解析度至 1080i

利用提高影像解析度技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。

AV 連接簡易的 HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 圖像和數位多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface，數碼視訊介面) 完全向下兼容。

高解析度的 JPEG 播放功能

透過高解析度的 JPEG 播放功能，您可在薄型電視 (FTV) 上以高達 2 百萬像素的解析度播放相片。現在您可以透過相片真正的解析度來欣賞數位相片，完全不需犧牲相片品質或細節。

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能，提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果，以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。

包含 DivX 的多種電影格式

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式，享受觀看影片的樂趣。

DivX Ultra 認證

DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

音樂：Windows Media™ Audio

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式，享受聆聽樂趣。

Easy-fit™ 接頭

具有顏色標記的接頭，簡單易用。只要把接頭插在主機背後顏色相符的介面上，即可將喇叭和重低音喇叭與主機相連。



發行日期 2009-01-22

版本：4.0.8

12 NC: 8622 810 13196
EAN: 87 10895 94184 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com