



Philips Harmony
Komponentní Hi-Fi
mikrosystém

Hi-Fi kuželový výškový
reproduktor

CD, USB, FM
60 W, 4 reproduktory Hi-Fi

Harmony



MCM7000



Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem

Mikrosystém Philips MCM7000/12 poskytuje skvělý zvuk z disků CD, připojení MP3 Link a USB Direct. Kuželové výškové reproduktory Hi-Fi poskytnou detailní a přirozený zvuk a regulace výšek a basů umožní upravit tóny. To vše s vysoce kvalitním vzhledem v působivé hliníkové skříni.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Celkový výstupní výkon 60 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

PHILIPS

Přednosti

Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 30 W
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Zdůraznění basů, Digitální zesilovač třídy "D"

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, Dvoupásmový, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů
- Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory reproduktorů

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný výběr / program, rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání další/předchozí stopy
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: přehrávání/pauza, rychle zpět/vpřed, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Jiné: Podpora ID3 tagů

Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: název stanice, typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: Snadná instalace (Plug & Play), automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, Levý a pravý reproduktor

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list
- Dálkový ovladač: 44tlačítkový dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA
- Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 250 mm
- Výška hlavní jednotky: 92 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 425 mm
- Výška balení: 441 mm
- Hloubka balení: 310 mm
- Hrubá hmotnost: 10 kg
- Čistá hmotnost: 8,5 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2014-08-14

Verze: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com