



Philips
Filtr przeciwprzepięciowy

PowerSquid

5-gniazdowy



SPR5540



Ochrona przeciwprzepięciowa zestawu kina domowego/ komputera

918 J/36 000 A

Filtr przeciwprzepięciowy stanowi elastyczne źródło zasilania. To najbardziej zaawansowany i kompletny powielacz napięcia, a jego elastyczne ramiona przekształcają statyczną listwę zasilającą w dynamiczny rozdzielacz mocy.

Wbudowana wygoda

- 5 elastycznych gniazd
- Przewód zasilający 1 m
- Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik zabezpieczenia
- Wtyk prostokątny

Pewna ochrona

- Gwarancja na sprzęt o wartości 100 000 euro
- Ochrona przed przepięciami V3
- Zabezpieczenie Power Blocker
- Filtrowanie zakłóceń: EMI/RFI 40 dB
- Wyłącznik główny

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Waga netto: 1,42 kg
- Waga brutto: 1,579 kg
- Ciężar opakowania: 0,159 kg

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Waga netto: 4,26 kg
- Waga brutto: 4,736 kg
- Ciężar opakowania: 0,476 kg

Zalety

5 elastycznych gniazd

5 gniazd umieszczonych na osobnych przewodach umożliwia wygodne podłączenie wielu urządzeń.

Gwarancja na sprzęt o wartości 100 000 euro

Chroni podłączony sprzęt na okres eksploatacji urządzenia.

Ochrona przed przepięciami V3

Ta nowa technologia zapewnia skuteczniejszą o 27% ochronę przed przepięciami oraz lepsze rozpraszanie ciepła, co sprawia, że jest bezpieczniejsza, pewniejsza i dłużej trwa.

Zabezpieczenie Power Blocker

Ta technologia automatycznego wyłączania wykrywa osiągnięcie maksymalnego obciążenia w urządzeniu i odcina dopływ prądu do sprzętu. Chroni przed kolejnymi przepięciami nawet podczas Twojej nieobecności.

Filtrowanie zakłóceń: EMI/RFI 40 dB

Wbudowana technologia filtrowania gwarantuje maksymalną wydajność podłączonych urządzeń. Chroni przed zakłóceniami sygnałów i utratą danych. Im większy współczynnik dB, tym skuteczniejsza redukcja zakłóceń.

Przewód zasilający 1 m

Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w odległości 1 m od gniazdka elektrycznego.

Wyłącznik główny

Ten główny wyłącznik steruje zasilaniem gniazd filtra przeciwprzepięciowego.

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik ten włącza się, gdy filtr przeciwprzepięciowy pobiera moc z gniazdka elektrycznego.

Wskaźnik zabezpieczenia

Wskaźnik ten informuje o prawidłowym działaniu filtra przeciwprzepięciowego.

Zabezpieczenie linii koncentrycznej

Złącza przekierowują sygnał koncentryczny przez filtr przeciwprzepięciowy w taki sposób, aby zapobiec przepięciom i nagłym skokom napięcia.

Zabezpieczenie linii telefonicznej

Złącza te połączone są przewodem RJ11, który pozwala przekierować linię telefoniczną przez filtr przeciwprzepięciowy, aby ją chronić przed spięciami i skokami napięcia.

Rozgałęziacz 1-liniowy

Złącza te przekierowują linię telefoniczną przez filtr przeciwprzepięciowy i rozdzielają ją, pozwalając w ten sposób na podłączenie dwóch urządzeń. To umożliwia wygodne podłączenie dwóch urządzeń pomimo faktu, że nie można z nich korzystać równocześnie.



Data wydania 2009-08-14

Wersja: 1.0.7

12 NC: 8670 000 34448
EAN: 87 12581 36866 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com