

Philips
Bežični HD kućni monitor
In.Sight

Wi-Fi i HD

Široki kut, noćni prikaz
Za pametni telefon, tablet
Omogućava iVideon



M120E

Nadzirite svoj dom s pametnog telefona

Uz HD i noćni prikaz

Pazite na svoj dom putem pametnog telefona / tableta uz bežični HD kućni monitor In.Sight. Uz HD video i noćni prikaz omogućava vam da jasno vidite svoj dom na dnevnom svjetlu i u mraku. Lako se postavlja i upozorit će vas kada prepozna pokret/zvuk.

Budite uz voljene osobe dok ste u pokretu

- Uz omogućenu funkciju Wi-Fi može se postaviti bilo gdje u domu
- Neograničen prikaz uživo putem Wi-Fi/3G/4G LTE mreže
- Izuzetno širokokutni objektiv omogućava vam da vidite više
- Aplikacija In.SightHD dostupna je u trgovinama Apple Store i Google Play
- Način rada za noćnu vidljivost omogućava prikaz u mraku

Uz upozorenja i obavijesti bit ćete potpuno mirni

- Telefon prima obavijest po prepoznavanju pokreta/zvuka
- "Push to talk" komunikacija putem pametnog telefona / tableta
- Dijelite monitore s drugim korisnicima pametnih telefona / tableta
- Opcionalno video-snimanje u oblak kada se prepozna zvuk/pokret

Jednostavno, sigurno i zaštićeno

- Lako postavljanje monitora pomoću QR koda
- Video je kodiran radi uspostavljanja sigurne veze
- Omogućava iVideon, vodeća tvrtka za video-rješenja utemeljena na oblaku



PHILIPS

Istaknute značajke

S omogućenom funkcijom Wi-Fi



Bežični monitor In.Sight monitor je s funkcijom Wi-Fi, koristi kućnu bežičnu mrežu za usmjeravanje videozapisa i zvuka uživo na vaš pametni telefon / tablet. Kućni monitor koji možete postaviti gdje god želite.

Način rada za noćnu vidljivost



IC način rada za noćnu vidljivost omogućava vam da svoj dom gledate čak i u mraku. Kada je mračno, uključuje se infracrveno svjetlo koje monitoru omogućava prikaz jasne crno-bijele slike. Način rada za noćnu vidljivost automatski se uključuje i isključuje, a možete ga i ručno prilagoditi.

Izuzetno širokokutni objektiv



Bežični HD kućni monitor In.Sight M120 tvrtke Philips može se pohvaliti kutom prikaza od 102 stupnja koji vam omogućava da istovremeno vidite veći dio prostorije, što znači da vam omogućava da vidite mnogo više u odnosu na druge monitore.

Jednostavno postavljanje pomoću QR koda



Postavljanje je jednostavno pomoću aplikacije In.Sight+. Aplikacija će generirati QR kod za postavke vaše kućne Wi-Fi mreže. Uz QR kod, monitor će se automatski upariti s Wi-Fi mrežom, jednostavno i u trenutačno.

Obavijesti po prepoznavanju pokreta/zvuka



Nemoguće je predvidjeti kada bi se nešto moglo dogoditi. In.Sight nadzire uz prilagodljivu funkciju prepoznavanja pokreta i zvuka. Automatski ćete primiti obavijest kada prepozna zvuk ili pokret.

"Push to talk" komunikacija

Monitor In.Sight ne samo da vam omogućava da nadzirete svoj dom nego i da govorite s voljenim osobama. Jednostavno pritisnete "talk" (razgovor) na pametnom telefonu / tabletu i odmah komunicirajte. Odličan način da uputite pozdrav!

Dijelite s drugima

Omogućite obitelji i prijateljima da vide prikaz s monitora i dopustite im da umjesto vas nadziru vaš dom. Aplikacija In.Sight+ omogućava vam da svaki monitor podijelite s drugim korisnicima kako bi imali pristup prikazu uživo.



Specifikacije

Objektiv i senzor

- Senzor: HD 720p
- Način rada fokusiranja: Fiksno
- Kut prikaza: 102 stupnja
- Domet fokusiranja: 0,8 M do beskonačno
- Senzor za ambijentalno osvjetljenje: Da, dnevni/noćni način rada
- Noćni n. rada: Infracrveno

Kvaliteta videozapisa

- HD/VGA/QVGA usmjeravanje
- Format: H.264 kompresija videozapisa
- Prilagodba ravnoteže bijele boje: Automatska prilagodba ravnoteže bijele boje
- Ekspozicija: Automatska kontrola ekspozicije

Značajke

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Prepoznavanje pokreta
- Prepoznavanje buke
- LED indikator
- Noćna vidljivost
- Podnožje: Smjer se može prilagoditi

Softver

- Naziv aplikacije: InSightHD
- Instalacija: putem aplikacije za Android i Apple
- Automatsko ažuriranje aplikacije: Da, za Android i Apple

- Podržani sustav: Android 2.3 ili novija verzija, iOS6 ili noviji
- Kompatibilnost s uređajem iPad: iPad 2 i noviji
- Kompatibilnost s uređajima iPhone: iPhone 4S i noviji
- Kompatibilnost s uređajima iPod: iPod Touch 4. generacije i noviji
- Kompatibilnost s Android telefonima: Philips preporučuje telefone Samsung Galaxy S3 ili naprednije

Dodatna oprema u kompletu

- USB adapter za napajanje: 1
- USB kabel: Da, 3 m
- Montiranje na zid
- Vijci / podloške za zid: 2
- Osnovne upute

Ulaz i izlaz

- Mikrofon: Visoke osjetljivosti, Mono
- USB: Mini-USB priključak
- Zvučnik: Ugrađeno

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 158 x 160 x 78 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 65 x 114 x 65 mm



Datum izdavanja
2015-07-07

Verzija: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com