



Philips Ultinon Drive 5000
3-дюймовий
інспекційний ліхтар –
прожектор
Допоміжне освітлення на
бездоріжжі

2450 лм, довжина променя 73 м
IP69K водонепроникний
Міцний корпус, стійкий до
корозії

LUMUD5003CX1

Яскраве світлодіодне освітлення для пригод на бездоріжжі

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Для водіїв, які максимально вимогливі до себе і своїх машин, ми пропонуємо серію світлодіодних ліхтарів Philips Ultinon Drive 5000. Надзвичайно міцні, вдосконалені світлодіодні лампи з неперевершеним світловим потоком і фокусуванням променя здатні освітити вам шлях.

Потужна яскравість, надійна робота

- Довгий, яскравий промінь для чудової видимості

Надійне обладнання для складних умов

- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP69K, щоб не боятися зміни погоди
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі

Безпроблемне встановлення

- Безпроблемне встановлення

PHILIPS

3-дюймовий інспекційний ліхтар – прожектор

Допоміжне освітлення на бездоріжжі 2450 лм, довжина променя 73 м, IP69K водонепроникний, Міцний корпус, стійкий до корозії

Специфікації

Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму: Ні
- Стійкість до пошкодження
- ECE R10: Ні
- ECE R149: Ні
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Литий алюміній
- Кількість світлодіодів: 4 x 7 Вт
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 5000
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 3 дюймів
- Встановлення посиленого режиму: Ні
- Аксесуари (додатково): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
- Стійкі до корозії тримачі: Так, у комплекті
- Габаритні ліхтарі для паркування: Ні
- Тип штепселя: 2-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м
- Контрольний показник ECE: Немає
- Довжина кабелю: 0,5 м
- Сумісність із: Немає
- Запобіжник: Ні
- Кількість роз'ємів конектора: 1
- Реле: Ні
- Увімкнення/вимкнення: Ні
- Температура зберігання: Від -40 до 80 °C

Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 К К

- Довжина променя за 1 люкса, м: 73 м
- Ефективна світловіддача у люменах: 2450 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 3480 люменів
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): Немає
- Довжина променя за 3 люкса: 42 м
- Ширина променя за 1 люкса: 32 м

Електричні характеристики

- Напруга: 9–48 В постійного струму
- Потужність (Вт): 25 Вт

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5003CX1
- GOC: 02428250

Дані упаковки

- EAN1: 8719018024282
- EAN3: 8719018024299

Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 8
- Розміри коробки–Д (мм): 150
- Розміри коробки–Ш (мм): 112
- Розміри коробки–В (мм): 88
- Кількість виробів у коробці: 1
- Маса брутто коробки: 680 г
- Маса нетто виробу: 590 г

Інформація про упаковку

- Довжина: 32 см
- Ширина: 24 см
- Висота: 19,5 см
- Маса брутто однієї одиниці: 6500 г

LUMUD5003CX1/10

ОСНОВНІ

Чудова видимість

Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips UD5003C створює чудовий промінь, який освітлює дорогу попереду на 147 метрів.* Завдяки ефективній світловіддачі 2450 люменів інспекційний ліхтар забезпечує належну видимість для швидкої реакції. Поєднуючи точкове та прожекторне освітлення, він світить далеко та широко, щоб ви могли побачити й загрозу на узбіччі. Надзвичайна однорідність пучка та холодне (6000 К) світло ламп дозволяють зберігати зосередженість, не напружуючи очей.

Міцний суцільний корпус

Серія Philips Ultinon Drive 5000 виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панелі стійкі до струсів та ударів і надійно працюватимуть як на дорозі, так і поза нею. Їх полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин, а зручний конектор DT гарантує ідеальне з'єднання.

Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції виробу серії Philips Ultinon Drive 5000 можуть витримати найвищу вологість. Сертифікація IP68 та IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де й за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Жодної корозії

Світлодіодний інспекційний ліхтар Philips UD5003C забезпечує максимальний захист від корозії завдяки анодованому корпусу з порошковим покриттям автомобільного класу. Монтажні кронштейни виготовлені з нержавіючої сталі, яка не піддається корозії. Інспекційний ліхтар сніг, лід і навіть сіль. Допоміжне світлодіодне освітлення Philips, виготовлене з міцних високоякісних матеріалів, надійно слугуватиме вам роками.

Жодних проблем

Вироби серії Philips Ultinon Drive 5000 розроблені та протестовані для забезпечення безперервної роботи з електричними системами вашого автомобіля. Вони не створюють електричних перешкод, які можуть вплинути на роботу інших функцій автомобіля. Наші світлодіодні робочі ліхтарі постачаються з попередньо підключеним 2-контактним конектором DT (штекер/роз'єм) із супергерметичним ущільненням, захищеним від перенапруги та неправильної полярності, що робить установку безпечною та простою. Сумісність із комплектами проводки Philips UD1005W та UD1006W.



Дата випуску 2024-04-25

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* *Довжина променя вимірюється за 1 люкса.